SONY

デジタルビデオカメラレコーダー

取扱説明書

準備する



撮る/見る 20

メニューで設定を変更する

ダビングや編集をする 57

DCR-HC46


パソコンとつなぐ

困ったときは

...

その他

安全のために 110



Mini Digital Video Cassette





警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

→110~112ページも あわせてお読みください。

誤った使いかたをしたときに生じる**感電や傷害** など人への危害、また火災などの財産への損害を未然 に防止するため、次のことを必ずお守りください。



「安全のために」の注意事項を守る

定期的に点検する

1年に1度は、電源コードに傷がないか、電源プラグ 部とコンセントの間にほごりがたまっていないか、 故障したまま使用していないか、などを点検してく ださい。

故障したら使わない

カメラや充電器などの動作がおかしくなったり、破 損していることに気がついたら、すぐにテクニカル インフォメーションセンターへご相談ください。

万一、異常が起きたら

変な音・においがしたら 煙が出たら

● 電源を切る

2 雷池をはずす

③ テクニカルインフォ メーションセンターに 連絡する

裏表紙にテクニカルインフォメーションセンター **の連絡先**があります。

Λ 危険 万一、電池の液漏れが起きたら

- 体に引火して発火、破裂の恐れがあります。
- ② 液が目に入った場合は、こすらず、すぐに水道水な どきれいな水で充分に洗ったあと、医師の治療を 受けてください。
- 液を口に入れたり、なめた場合は、すぐに水道水で 口を洗浄し、医師に相談してください。
- 液が身体や衣服についたときは、水でよく洗い流 してください。

警告表示の意味

この取扱説明書や製品では、次の ような表示をしています。

介 危険

この表示のある事項を守らない と、極めて危険な状況が起こり、そ の結果大けがや死亡にいたる危害 が発生します。

⚠ 警告

この表示のある事項を守らない と、思わぬ危険な状況が起こり、そ の結果大けがや死亡にいたる危害 が発生することがあります。

⚠ 注意

この表示のある事項を守らない と、思わぬ危険な状況が起こり、け がや財産に損害を与えることがあ ります。

注意を促す記号





行為を禁止する記号









行為を指示する記号





セントから抜く

電池について

「安全のために |の文中の「電池 |と は、バッテリーパックも含みます。

使用前に必ずお読みください

お買い上げいただきありがとうございま す。

本機には2種類の取扱説明書がありま す。

- 取扱説明書(本書)
- 付属のアプリケーションを使用してパソコン と接続するための「ファーストステップガイ ド (付属のCD-ROM内)

本機で使えるカセットについて

Mini **IN** マーク付きミニDVカセットが使えます。 カセットメモリーには非対応です(詳しくは100 ページ)。

本機で使える"メモリースティック"に ついて

"メ干リースティック"のサイズには2種類あり ます。本機では、MEMORY STICK Dun ("メモリー スティック デュオ")、

MEMORY STICK PRO Dug ("XTU-AFYV) PRO デュオ")マーク付きの"メモリース ティック デュオ"が使えます(詳しくは101 ページ)。

"メモリースティック デュオ" (本機で使用するサイズ)



"メモリースティック" (本機では使用できません)




"メモリースティック デュオ"以外のメモ リーカードは使用できません。

"メ干リースティック PRO"、"メ干リース ティック PRO デュオ"は"メモリース ティック PRO"対応機器でのみ使用可能で

"メモリースティック デュオ"を"メモ リースティック"対応機器で使用する場

必ず "メモリースティック デュオ" をメモリー スティック デュオ アダプターに入れてから お使いください。

メモリースティック デュオ アダプター



故障や破損の原因となるため、特にご注 意ください。

次の部分をつかんで持たないでください。





液晶画面

- 本機は防じん、防滴、防水仕様ではありません。 「取り扱い上のご注意とお手入れ」もご覧くだ さい(105ページ)。
- USBケーブル、i LINKケーブルなどで接続す る場合、端子の向きを確認してつないでくださ い。無理に押し込むと、端子部が破損すること があります。また、本機の故障の原因となりま す。

使用前に必ずお読みください(つづき)

- ACアダプターをハンディカムステーションから抜くときは、DCプラグとハンディカムステーションを持って取り外してください。
- 本機をハンディカムステーションに取り付けたり、取り外すときは、必ず本機の電源を切ってください。

メニュー項目、液晶画面、ファインダー およびレンズについてのご注意

- 灰色で表示されるメニュー項目は、その撮影/ 再生条件では使えません(同時に選べません)。
- 液晶画面やファインダーは有効画素99.99% 以上の非常に精密度の高い技術で作られていますが、黒い点が現れたり、白や赤、青、緑の点が消えなかったりすることがあります。これは故障ではありません。これらの点は記録されません。



- 液晶画面やファインダー、レンズを太陽に向けたままにすると故障の原因になります。
- 直接太陽を撮影しないでください。故障の原因になります。夕暮れ時の太陽など光量の少ない場合は撮影できます。

録画/録音に際してのご注意

- 事前にためし撮りをして、正常な録画/録音を 確認してください。
- 万一、ビデオカメラレコーダーや記録メディア などの不具合により記録や再生がされなかっ た場合、画像や音声などの記録内容の補償につ いては、ご容赦ください。

あなたがビデオで録画/録音したものは個人として楽しむほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興業、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的があっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。

本書について

- 画像の例としてスチルカメラによる写真を 使っています。実際に見えるものとは異なります。
- 記録メディアやアクセサリーの仕様および外 観は、予告なく変更することがあります。

電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

カール ツァイスレンズ搭載

本機はカール ツァイスレンズを搭載し、繊細な映像表現を可能にしました。本機用に生産されたレンズは、ドイツ カール ツァイスとソニーで共同開発した、MTF測定システムを用いてその品質を管理され、カール ツァイスレンズとしての品質を維持しています。

MTF=Modulation Transfer Functionの略。 コントラストの再現性を表す指標です。被写体の ある部分の光を、画像の対応する位置にどれだけ 集められるかを表す数値。

目次

	2 3
準備する	
準備 2:バッテリーを充電する	8 9 13 13 15 15 15 17 17 17 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
撮る / 見る	
撮る	トを合わせる(スポットフォーカス) る(フレキシブルスポット測光) (ドショー) (バッテリーインフォ) (ゼット)

	撮る/見るときの画面表示	28
	撮影を始めるテープ位置を頭出しする	
	最後に録画した場面を頭出しする(エンドサーチ)	31
	撮影を始める位置を探す(エディットサーチ)	31
	テープを停止した場面を確認する(レックレビュー)	
	リモコンで使う	32
	見たい場面にすばやく戻す(ゼロセットメモリー)	
	撮影日でテープを頭出しする(日付サーチ)	
	テレビで見る	34
メニ	ニューで設定を変更する	
	メニューの使いかた	26
	メニュー一覧	
	№ カメラ設定メニュー	
	撮影状況に合わせるための設定(カメラ明るさ/ホワイトバランス/手ぶ 正など)	
	■ メモリー設定メニュー	44
		全消
	は ピクチャーアプリメニュー	47
	画像への特殊効果追加や、応用的な撮影 / 再生機能(スライドショー/ チャーエフェクトなど)	
	■ 3編集/変速再生メニュー	51
	編集 / 変速再生の設定(変速再生 / エンドサーチ操作など)	٠.
	基本設定メニュー	52
	テープ撮影時の設定や、各種基本設定(録画モード / 音声モード / パネル	
	設定/画面表示出力など)	
	© 時間設定メニュー	55
	(日時あわせ / 時差補正)	
	パーソナルメニューを変更する	55
<u> </u>	ツ・ビルケルナナフ	
タヒ	ごングや編集をする	
	他のビデオ /DVD 機器などにダビングする	57
	テレビやビデオ /DVD 機器などの画像を本機で録画する	
	テープの画像を"メモリースティック デュオ"に取り込む	
	追加録音(アフレコ)する	
	"メモリースティック デュオ"の画像を消す	63

"メモリースティック デュオ"の画像にマークをつける (ブリントマーク / ブロテクト) 記録した画像を印刷する(PictBridge 対応プリンター) 外部機器をつなぐ端子について	64
パソコンとつなぐ	
パソコンで「ファーストステップガイド」を見る前にソフトウェアと「ファーストステップガイド」をインストールする「ファーストステップガイド」を見る	70
困ったときは	
故障かな?と思ったら警告表示とお知らせメッセージ	
その他	
海外で使う ビデオカセットについて "メモリースティック"について	100 101 103 104 105 108
安全のために	110
索引	113

準備1:付属品を確かめる

箱を開けたら、付属品がそろっているか確認してください。万一、不足の場合はお買い上げ店にご相談ください。

()内は個数。

ビデオカセット、"メモリースティック デュオ"は別売です。本機で使えるカセットテープと"メモリースティック デュオ"については3、100、101ページをご覧ください。

ACアダプター(1)(9ページ)



電源コード(1)(9ページ)



ハンディカムステーション(1)(9ページ)



ワイヤレスリモコン(1)(32ページ)



ボタン型リチウム電池があらかじめ取り付けられています。

AV接続ケーブル(1)(34、57ページ)




USBケーブル(1)(64、67ページ)



レンズキャップ(1)(13、20、22ページ)



 レンズキャップの取り付けかた グリップベルトの金具部にレンズキャップの ひもを通して取り付けてください。



リチャージャブルバッテリーパック NP-FP50(1)(9、103ページ)




CD-ROM「Picture Package Ver.1.5.1」 (1)(70ページ)

取扱説明書 <本書>(1)

保証書(1)

準備 2:バッテリーを充電する

専用の"インフォリチウム"バッテリー(P シリーズ)(103ページ)を本機に取り付け て充電します。



1 バッテリーと本体の端子を合わせ (①)、「カチッ」というまでしっか りはめる(②)。



2 電源スイッチを矢印の方向にずら して、「切(充電)」(お買い上げ時の 設定)にする。



3 DCプラグの▲マークを上にして、 ハンディカムステーションのDC IN端子につなぐ。



4 電源コードをACアダプターとコ ンセントにつなぐ。

5 本機をハンディカムステーション に図の向きで奥まで確実に取り付ける。




充電ランプが点灯し、充電が始まります。充電ランプが消えると、充電が終了します(満充電)。

- 本機をハンディカムステーションに取り付け るときは、本機のDC IN端子のカバーを閉じて ください。
- DCプラグをハンディカムステーションから抜くときは、DCプラグとハンディカムステーションを持って抜いてください。

ACアダプターのみで充電するには

電源スイッチを「切(充電)」にした状態で、 本機のDC IN端子に直接ACアダプターを つないで充電する。

 図のように接続して、コンセントからの電源で 本機を使うこともできます。バッテリーを取り 付けたままでもバッテリーは消耗しません。



本機をハンディカムステーションから 取り外すには

電源スイッチを「切(充電)」にして、本機と ハンディカムステーションを持って取り 外す。



バッテリーを取り外すには

- ① 電源スイッチを「切(充電)」にして、一方の 手で、▼BATT(バッテリー)取り外しレ バーを押し下げたままにする。
- ② もう片方の手で、バッテリーを矢印の方向 へ取り外す。

電源スイッチ



保管するときは

長い間使わないときは、バッテリーを使い 切ってから保管する(103ページ)。

充電時間

使い切った状態からのおよその時間(分)。

バッテリー型名	満充電時間
NP-FP50(付属)	125
NP-FP70	155
NP-FP71	170
NP-FP90	220

撮影可能時間

満充電からのおよその時間(分)。

バッテリー型名	連続撮影時	実撮影時*
NP-FP50(付属)	100	55
	115	65
	115	65
NP-FP70	215	120
	240	130
	240	130
NP-FP71	255	140
	290	160
	290	160
NP-FP90	385	210
	435	240
	435	240

- それぞれの時間は、次の条件によるものです。 上段:液晶画面バックライトが「入」のとき 中段:液晶画面バックライトが「切しのとき 下段:液晶画面を閉じてファインダーを使用し
- * 実撮影時とは、録画スタンバイ、電源スイッチ の切り換え、ズームなどを繰り返したときの時 間です。

再生可能時間

満充電からのおよその時間(分)。

バッテリー型名	液晶画面で 再生*	液晶画面を 閉じて再生
NP-FP50(付属)	120	150
NP-FP70	255	310
NP-FP71	300	370
NP-FP90	455	550

^{*} 液晶画面バックライトが「入」のとき

バッテリーについて

- バッテリーの交換は、電源スイッチを「切(充電)」にしてから行ってください。
- 次のとき、充電中の充電ランプが点滅したり、 バッテリーインフォ(26ページ)が正しく表示 されないことがあります。
 - バッテリーを正しく取り付けていないとき
 - バッテリーが故障しているとき
 - バッテリーが劣化しているとき (バッテリーインフォ表示のみ)
- 電源コードをコンセントから抜いても、ACア ダプターが本機やハンディカムステーション のDC IN端子につながれている限り、バッテ リーからは電源供給されません。

充電/撮影/再生時間について

- 25℃(10℃~30℃が推奨)で使用したときの 時間です。
- 低温の場所で使うと、撮影/再生時間はそれぞれ短くなります。
- 使用状態によって、撮影/再生可能時間が短く なります。

ACアダプターについて

- ACアダプターは手近なコンセントを使用してください。本機を使用中、不具合が生じたときはすぐにコンセントからプラグを抜き、電源を遮断してください。
- ACアダプターを壁との隙間などの狭い場所に 設置して使用しないでください。
- ACアダプターのDCプラグやバッテリー端子 を金属類でショートさせないでください。故障 の原因になります。

準備 3:電源を入れて正しく持つ


撮影や再生時は、電源スイッチを操作して、ランプを点灯させます。

初めて電源を入れると自動的に[日時あわせ]画面になります(16ページ)。

レンズキャップ



1 レンズキャップの両側のつまみを 押しながら、レンズキャップを取 り外す。



2 電源スイッチを矢印の方向に繰り返しずらして、使用するモードのランプを点灯させる。

「切(充電)」から 電源を入れると きのみ、緑のボ タンを押しなが らずらす。



点灯させるランプ

「撮るーテープ」: テープに撮影時 「撮るーメモリー」: "メモリースティック デュオ"に撮影時

「見る/編集」:再生や編集時

● [日時あわせ] (16ページ)を行った後で本機の電源を入れると、液晶画面に現在の日時が数秒間表示されます。

3 本機を正しく構える。



4 グリップベルトをしっかりと締める。



電源を切るには


- ① 電源スイッチをずらして、「切(充電)」にする。
- ② レンズキャップを取り付ける。
- お買い上げ時は、電源を入れて何もしない状態 が約5分続くと、バッテリー消耗防止のため、自 動的に電源が切れます([自動電源オフ]、54 ページ)。
- お知らせメッセージが表示されたときは、その 指示に従ってください(95ページ)。

準備 4:液晶画面とファインダーを調節する

液晶画面を見やすく調節する

液晶画面を 90° まで開き(①)、見やすい角度に調節する(②)。

画面表示/バッテリー インフォボタン



- 液晶画面を開閉するときや、角度を調節するときに、液晶画面の下にあるボタンを誤って押さないよう、ご注意ください。
- 液晶画面をレンズ側に180°回転させると、外側に向けて本体に収められます。再生時に便利です。


液晶画面バックライトを消してバッテ リーを長持ちさせるには

画面表示/バッテリーインフォボタンを こらが表示されるまで数秒間押したままにする。明るい場所で使うときや、バッテリーを長持ちさせるときに効果的です。録画される画像には影響ありません。 解除するにはもう1度こらが消えるまで押したままにする。

液晶画面の明るさは、[パネル・VF設定] - [パネル・WF設定] - [パネル明るさ] (52ページ) で調節できます。

ファインダーを見やすく調節する

バッテリー切れが心配なときや液晶画面 で画像を見づらいときなどは、液晶画面を 閉じて、ファインダーで画像を見ることも できます。




- ファインダーのバックライトの明るさは、メニューの[パネル・VF設定] [VFバックライト]で設定できます(53ページ)。
- ●ファインダーを見ながら、[フェーダー]や[カメラ明るさ]を調節できます(47ページ)。

準備 5: タッチパネルを操作する

撮影した画像を再生するときや(23ページ)、メニューで設定を変更するとき(36ページ)は、液晶画面をタッチして操作します。

液晶画面の背面を手で支えながら画面上のボタンを指で軽くタッチする (触れる)。

画面表示/バッテリー インフォボタン



画面のボタンをタッチする

- 液晶画面の下にあるボタンを押すときも同様 に操作します。
- 液晶画面をタッチして操作するときに、液晶画面の下にあるボタンを誤って押さないようにご注意ください。
- 反応するボタンの位置がずれているときは、画面調節(キャリブレーション)してください (106ページ)。

画面表示を消したいときは

画面表示/バッテリーインフォボタンを押すたびに、タイムコードなどの情報が、表示↔非表示と切り換わる。

画面表示を確認する (表示ガイド)


画面に出ている表示(30ページ)の意味を 簡単に確認できます。

1 P.Xニュニー をタッチする。



シンプル操作中は[メニュー]をタッチ してください(20ページ)。

2 [表示ガイド]をタッチする。



設定されている内容によって、表示項 目が異なります。

3 確認したい表示が入っているエリアをタッチする。



エリアにある表示の意味が一覧で表示されます。確認したい表示が見つからないときは、[፩]/[箋]をタッチして表示させてください。

戸をタッチするとエリア選択画面に
戻ります。

終了するには

[終了]をタッチする。

準備 6:日付時刻を合わせる

初めて電源を入れたときは日付、時刻を設定してください。設定しないと、電源を入れたり、電源スイッチを切り換えるたびに[日時あわせ]画面が表示されます。

 3か月近く使わないでおくと内蔵の充電式電池 が放電して、日付、時刻の設定が解除されます。 充電式電池を充電してから設定し直してくだ さい(107ページ)。



初めて時計を合わせるときは、手順**4**から 操作してください。


1 <u>P.XΞΞ−</u> → [メニュー] をタッチする。



2 ▲/▼で ® 時間設定メニュー を選び、|○K| をタッチする。




3 ▲/▼で[日時あわせ]を選び、 ○Kをタッチする。



4 ▲/▽で[年]を合わせ、○Kを タッチする。

2079年まで設定できます。



5 同様に、[月]、[日]、時、分を合わせ、「OK をタッチする。

真夜中は12:00AM、正午は12:00PM です。

時計が動き始めます。

日付時刻は撮影時には表示されません。自動的にテープに記録され、再生時に表示させることができます([日時/カメラデータ表示](シンプル操作時は[日時データ表示])、53ページ)。

準備7:カセットや"メモリースティック デュオ" を入れる

カセットを入れる

Mini DY マーク付きミニDVカセットのみ使 えます(100ページ)。


- なります(52ページ)。
- 1 F OPEN/EJECTつまみを矢印 の方向にずらしたまま、カセット カバーを開ける。

F OPEN/EJECTつまみ



カセット入れが自動的に出て開きま す。

2 テープ窓を外側にして、カセット を入れ、PUSHマークを押す。



カセット入れ

カセット入れが自動的に収納されま す。

- カセット入れが引き込まれているときに (DO NOT PUSH) の刻印部分を押さないで ください。無理に押し込むと故障の原因に なります。
- 3 カヤットカバーを手で閉める。

カセットを取り出すには

手順1と同じ操作でカセットカバーを開け て、カセットを取り出す。

● 本機をハンディカムステーションにとりつけ たまま、ビデオカセットを出し入れしないでく ださい。故障の原因になります。

"メモリースティック デュオ" を入れる

MEMORY STICK DUO、MEMORY STICK PRO DUO マーク付き "メモリースティック デュオ" のみ使えます(101ページ)。


画質や画像サイズによって撮影可能枚数、時間は異なります。撮影枚数/時間については44ページをご覧ください。

1 液晶画面を開ける。



2 "メモリースティック デュオ"を 正しい向きに、「カチッ」というま で押し込む。

アクセスランプ



 誤った向きで無理に入れると、"メモリース ティック デュオ"や"メモリースティック デュオ"スロット、画像データが破損すること があります。

"メモリースティック デュオ"を取り 出すには

"メモリースティック デュオ"を軽く1回 押し、本体に沿ってすべらせるように取り出す。

- "メモリースティック デュオ"を指でつまん で無理に取り出さないでください。破損の原因 になります。
- アクセスランプの点灯中や点滅中は、データの 読み込みや書き込みを行っています。本機に振動や強い衝撃を与えないでください。また、電源を切ったり、"メモリースティック デュオ"やバッテリーを取り外したりしないでください。画像データが壊れることがあります。
- ●出し入れ時には"メモリースティック デュオ"の飛び出しにご注意ください。

準備 8:撮影する画像の比率(ワイド/4:3)を選ぶ

ワイド(16:9)で撮影すると、広角、高画質の画像を楽しむことができます。

●ワイドテレビで楽しみたい場合は、ワイド (16:9)で撮影することをおすすめします。



電源スイッチが「撮るーテープ」になっていることを確認してください。

ワイド切換ボタンを繰り返し押して、 希望の設定にする。

ワイド(16:9)のとき*







- * 液晶画面で見たときの見えかた。ファインダー で見たときとは異なります。
- ◆4:3とワイド(16:9)での画角の差は、ズームの 位置によって異なります。
- テレビで見るときは、メニューの[TVタイプ] で、お使いのテレビに合った画像の比率を設定 できます(35ページ)。
- ●ワイド(16:9)で撮影した画像を[TVタイプ]を [4:3]に設定して見ると、被写体によっては画像が粗く見えることがあります(35ページ)。


"メモリースティック デュオ"に動画 または静止画を記録したいときは

- ① 電源スイッチを「撮る-メモリー」にする。 画像の比率が 4:3 に切り換わります。
- ② ワイド切換ボタンを押して、希望の設定に する。
- 静止画の画像サイズはワイド(16:9)のとき [0.7M](「10.7M)、4:3では最大で[1.0M] (「10M)になります。
- ワイド(16:9)で撮影した静止画をお店でプリントするときは、注文時に「ハイビジョンサイズ」とご指定ください。ご指定がない場合、画像の左右が切れてプリントされます。
- ワイド(16:9)で動画(MPEGムービーEX)を 撮影すると、再生画像の上下に帯が入ります。
- 撮影枚数については、44ページをご覧ください。



かんたんに撮って見る(シンプル操作)

ほとんどの設定を自動化するので、細かい設定なしに簡単に撮影、再生できます。 また、文字も大きく見やすくなります。



動画を撮る 🚾

1 電源スイッチ E で 「撮るーテープ」ランプを点灯させる。

「切(充電)」から電源を 入れるときのみ、緑のボ タンを押しながらずら す



2 シンプルボタン A を押す。



シンブル が液晶画面**B** に表示される。

3 録画スタート/ストップボタンF (またはC)を押して撮影を開始 する。*1



もう1度押すと、録画ストップ。

静止画(4:3)を撮る

1 電源スイッチEIで「撮るーメモリー」ランプを点灯させる。

「切(充電)」から電源を 入れるときのみ、緑のボ タンを押しながらずら す。



2 シンプルボタン A を押す。





シンブル が液晶画面**B** に表示される。

3 フォトボタンDを押して撮影する。*²



軽く押して ピント合わせ 点滅→点灯

深く押して 撮影


■■■が消えると記録される。

^{*&}lt;sup>1</sup> 動画はテープにSP(標準)モードで記録されます。

^{*&}lt;sup>2</sup> 静止画は "メモリースティック デュオ" に、画質 [ファイン] で記録されます。

撮影した動画/静止画を見る

電源スイッチ[E]で「見る/編集」ランプを点灯させ、液晶画面[B]をタッチして見る。



シンプル操作をやめるには

シンプルボタンAをもう1度押す。液晶画面の シンブル 表示が消える。

シンプル操作中のメニュー設定

[メニュー]をタッチすると設定可能なメニューが表示されます。 詳しい設定方法は37ページをで覧ください。


- ほとんどのメニュー項目はお買い上げ時の設定に自動で戻ります(38ページ)。
- ◆ シンプル操作中は P. メニューボタンは表示されません。
- 画像に効果を加えたり、いろいろな設定をしたいときはシンプル操作を解除してください。 シンプル操作前の設定に戻ります。

シンプル操作中は使えないボタン

ほとんどの機能は自動設定されるため、次のボタンは使えません。使用不能のボタンを押すと、「シンプル操作中は無効です」とメッセージが出ることもあります。

- ・逆光補正ボタン(24ページ)
- 画面表示/バッテリーインフォボタンの長押し(14ページ)
- ワイド切換ボタン(「撮る-メモリー | 時)(19ページ)
- フォトボタン(「撮るーテープ | 時)(22ページ)
- 録画スタート/ストップボタン(「撮る-メモリー」時)(22ページ)


撮る



1 電源スイッチを矢印の方向に繰り返しずらして、使用するモードのランプを 点灯させ、記録するメディアを選ぶ。

「」 テープのとき:「撮る-テープ」ランプを点灯

「切(充電)」から電源を入れるときのみ、緑のボタンを押しながらずらす。



2 撮影を始める。

動画のとき 📼 🗊

録画スタート/ストップボタン<mark>A</mark> (または|B))を押す。



[スタンバイ] (テープのみ)→[● 録画]

"メモリースティック デュオ"に記録した動画(MPEGムービーEX)の音声はモノラルになります。

静止画のとき 🗔

フォトボタンを軽く押してピント を合わせ、深く押す。



軽く押して 点滅→点灯 深く押して ピント合わせ 撮影

「カシャ」と鳴り、**IIIII**が消えると記録 される。

動画撮影を止める

されます。

録画スタート/ストップボタンをもう1度押す。

テープに動画を撮影中や、スタンバイ中にフォトボタンを深く押すと、"メモリースティックデュオ" に静止画を撮影できます。
 「撮るーテープ」の画像の比率が16:9のときは「0.2M」で、4:3のときは「VGA(0.3M)」で記録

"メモリースティック デュオ"に記録 した画像をすぐに確認する

見る

1 電源スイッチを矢印の方向に繰り返しずらして、 「見る/編集」ランプを点灯させる。



2 再生を始める。

動画のとき 📼 💶

テープのときは:

◆●● をタッチして見たい位置まで巻戻し、►■ をタッチして再生する。

再牛/一時停止*



* タッチするたびに切り換わります。一時停止が3分以上続くと、自動的に停止します。

"メモリースティック デュオ"のときは:

区モリー→ [-]/[+]の順にタッチ
し、[:](動画)のファイルで

MPEG→II をタッチする。

静止画のとき 🗂

最後に撮影した画像が表示される。

テープ再生切り換え



- "メモリースティック デュオ"に画像が 入っていないときには、メモリーは表示されません。

動画の音量を調節する

P.Xニューで見つからないときは、[メニュー]から選びます(36ページ)。

動画を見ながら場面を探す

再生中に ▶ 回 / 【 ◆ 回 を タッチ したままに する (ピクチャーサーチ)。


早送り中に見るときは ▶回 を、巻戻し中は ▼回 をタッチしたままにする(高速アクセス)。

テープは[変速再生] できます(51ページ)。

"メモリースティック デュオ"の画像 を一覧表示する(インデックス表示) 図 をタッチする。いずれかの画像を タッチすると1枚表示になる。


インデックス表示時の画面


前の6枚 一覧表示前の画像




次の6枚 動画ファイル

撮る/見るときに使う機能など








撮るとき

ズームレバー[**3**]を軽く動かすとゆっく り、さらに動かすと速くズームする。

広角:Wide(ワイド)



望遠:Telephoto(テレフォト)

- ・液晶画面の下のズームボタン⑥ではズームする速さを変えることはできません。
- ピント合わせに必要な被写体との距離は、広角 は約1cm以上、望遠は約80cm以上です。
- 倍率が12倍を超えたときに、[デジタルズーム] (43ページ)できます。

ズームレバーから指を離さずに操作してください。指を離すとズームレバーの操作音が記録されることがあります。

暗い場所で撮る(NightShot plus)


4

NIGHTSHOT PLUSスイッチ(4)を「ON」にする。(回 と["NIGHTSHOT PLUS"] が表示される。)

- さらに高感度で撮影するにはSuper NightShot plus(42ページ)、薄暗い場所でも明るくカラーで撮影するにはColor Slow Shutter(43ページ)が使えます。
- NightShot plusとSuper NightShot plusは 赤外線を利用するため、赤外線発光部[1]を指な どで覆わず、コンバージョンレンズ(別売り)は 外してください。
- ◆ピントが合いにくいときは、手動でピントを合 わせてください([フォーカス]、42ページ)。
- 明るい場所で使うと、故障の原因になります。

画面中央にない被写体にピントを合わせる(スポットフォーカス)............ ⑤ [スポットフォーカス]をご覧ください(42ページ)。

自分撮り(対面撮影)する
液晶画面 7を90° まで開き(①)、レンズ
側に180°回す(②)。



● 液晶画面には、左右反転で映りますが、実際に は左右正しく録画されます。

三脚を使って撮る 9 三脚(別売り、ネジの長さが5.5mm以下)

を三脚用ネジ穴 (9)に取り付ける。

ショルダーベルトを使う......2 ショルダーベルト(別売り)をショルダー ベルト取り付け部2に取り付ける。

見るとき

静止画を連続再生する(スライド ショー) 5 [スライドショー]をご覧ください(48 ページ)。


画像を1.1~5倍の範囲でズームできる。 倍率はズームレバー3または液晶画面の 下のズームボタン6で調整する。

- ① 拡大したい画像を表示する。
- ② T(望遠)で画像を拡大する。
- ③ 画面中央に表示したい部分をタッチする。
- ④ W(広角)/ T(望遠)で画像の大きさを調節 する。

終了するには、[終了]をタッチする。

・液晶画面の下のズームボタン 6 ではズームす る速さを変えることはできません。

撮る/見るときに使う機能など(つづき)



撮る/見る共通

バッテリーの残量を確認する(バッテ リーインフォ)......12

電源スイッチを「切(充電)」にしたあと、画面表示/バッテリーインフォボタン[12]を押すと、バッテリーの情報が約7秒間表示される。情報が表示されている間にもう1度ボタンを押すと、最大20秒まで表示を延長できる。

およそのバッテリー残量



およその撮影可能時間

操作音を消す(操作音) <u>5</u> [操作音] をご覧ください(54ページ)。

お買い上げ時の設定に戻す(リセット)

RESET(リセット)ボタン[3]を押すと、日時を含めすべての設定が解除される。 (パーソナルメニューに設定した内容は解除されません。)

その他の部分の名前とはたらき

10 リモコン受光部

リモコン(32ページ)は、リモコン受光部に向けて操作します。

11 内蔵ステレオマイク

14 スピーカー


再生時の音声が聞けます。

音量調節については、23ページをご覧くだ さい。

撮影中の画面表示は録画されません。

動画を撮影中

「撮る-テープ」モードのとき



- 1 バッテリー残量の目安
- 2 録画モード(sp または LP)(52)
- 3 撮影状態([スタンバイ]/[● 録画])
- Ⅰ 撮影中:テープカウンター(時:分:秒) 再生中:テープカウンター(時:分:秒)/ タイムコード(時:分:秒:フレーム)
- 5 テープ残量の目安(54)
- ⑤ エンドサーチ / エディットサーチ / レックレビュー画面切り換えボタン (31)
- 7 パーソナルメニューボタン(36)


「撮る-メモリー」モードのとき

画像サイズ(45) 撮影可能時間の 記録先フォルダ(46) 目安



記録開始表示(約5秒表示)

静止画を撮影中




- 8 記録先のフォルダ(46)
- 9 画像サイズ(19、44)
- 10 画質(FINEまたはSTD)(44)
- [1] "メモリースティック デュオ"表示と 記録可能なおよその枚数
- 12 レビューボタン(22)

撮影時のデータについて

撮影中の日付時刻と撮影条件を示したカメラデータが自動的に記録されます。 これらのデータは、撮影中には表示されませんが、再生時に[日時/カメラデータ表示]として確認できます(53ページ)。

動画を再生中


テープのとき



- 13 テープ走行表示
- 14 ビデオ操作ボタン(23)

"メモリースティック デュオ"のとき


画像サイズ(45)



前の場面/次の場面

1つの動画データは自動で最大60場面に分 割されます。録画時間によって、分割数は異 なります。頭出し後にMPEG▶■をタッチして 再生できます。

静止画を再生中



- 15 データファイル名
- 16 再生中の画像番号 / フォルダ内の合計 枚数
- 17 再生フォルダ(46)
- 18 前後フォルダ表示


"メモリースティック デュオ"内に複数の フォルダがあるとき、フォルダ内の最初/最後 の画像になると表示される。

- (→ コ: 「一 で前フォルダへ
- 「➡」: 「➡」で次フォルダへ
- (→) : (一) / (十) で前/次フォルダへ
- 19 画像消去ボタン(63)
- 20 テープ再生切り換えボタン(23)
- 21 前の画像 / 次の画像ボタン(23)
- 22 インデックス表示ボタン(23)
- 23 プロテクト(64)
- **24** プリントマーク(63)

設定を変更したときの表示

[表示ガイド]で、各表示の説明を液晶画面でも確認できます([表示ガイド]、15ページ)。

一部、[表示ガイド]で表示されないものがあります。



画面左上

表示	意味
♪ 16b	音声モード(52)
☐ BRK	連写(44)
ଧ	セルフタイマー録画(43)
16:9	ワイド(16:9)切換(19)
∌⊞	インターバル静止画記録 (50)

画面右上

表示	意味
DV IN	DV入力(59)
DVout	DV出力(57)
i.UNK	i.LINK接続(57、59)
→0 ←	ゼロセットメモリー(32)
	スライドショー(48)
₽₽	液晶バックライト 切(14)

画面中央

表示	意味
•	NightShot plus(24)
SO	Super NightShot plus (42)
	Color Slow Shutter (43)
71	PictBridge接続中(64)
	警告(94)

画面下

表示	意味
<u>P</u> +	ピクチャーエフェクト (49)
□ †	デジタルエフェクト(48)
₽ ★	手動フォーカス(42)
8 ♣	プログラムAE(40)
25	逆光補正(24)
* ☆ ┗┛	ホワイトバランス(41)
OFF.	手ぶれ補正(43)
т₩	テレマクロ(42)
+	フレキシブルスポット測 光(40)/カメラ明るさ (41)
ऻॼॎऻ	液晶画面切(47)

その他の表示

表示	意味
0	お知らせメッセージ(95)

撮影を始めるテープ位置を頭出しする

電源スイッチを「撮る-テープ」にして操作してください(22ページ)。

最後に録画した場面を頭出しす る(エンドサーチ)

カセットをいったん取り出すと、エンドサーチは働きません。

60 → **→**□ をタッチする。



中止するには ここをタッチする

最後に録画した場面の約5秒間が再生され、録画終了した場面でスタンバイになる。

- ◆ テープの途中に無記録部分があると、正しく働かない場合があります。
- メニューからも[エンドサーチ操作]できます。電源ランプの位置が「見る/編集」のときは、パーソナルメニュー(36ページ)にショートカットがあります。

撮影を始める位置を探す (エディットサーチ)

画面を確認しながら、次に撮影開始する位置を探せます(音は出ません)。

1 同をタッチする。



2 ©/=(場面を戻す)/[+](場面を 進める)をタッチし続け、録画を開 始したい位置に来たら離す。

テープを停止した場面を確認する(レックレビュー)

テープを停止させた場面を約2秒間再生 し、確認できます。


m → <u>□</u> /-- をタッチする。



停止した部分が約2秒間再生され、スタンバイに戻る。

リモコンで使う

絶縁シートを引き抜いてからリモコンを 使ってください。



- 1 フォトボタン *1(20、22 ページ)押したときの画像が静止画として"メモリースティック デュオ"に記録されます。
- 2 サーチ選択ボタン(33ページ)*2
- **3** ► オタン *2
- 4 ビデオ操作ボタン(巻戻し、再生、早送り、一時停止、停止、スロー) (23ページ)
- **5** ゼロセットメモリーボタン *2
- 6 リモコン発光部
- **7** 録画スタート / ストップボタン (20、22 ページ)
- **8** ズームボタン(24、25 ページ)
- 9 画面表示ボタン(15ページ)
- *モリー操作ボタン(インデックスボタン*2、-/+ボタン、メモリー再生ボタン)(23ページ)
- *¹シンプル操作中に電源スイッチを「撮る-テー プ」にしたときは働きません。
- *2シンプル操作中は働きません。

- 本体前面のリモコン受光部に向けて操作して ください(26ページ)。
- ●電池交換については、107ページをご覧ください。

見たい場面にすばやく戻す (ゼロセットメモリー)

1 再生中に後で頭出ししたい場面 で、ゼロセットメモリーボタン5 を押す。

テープカウンターが「0:00:00」になり、**→0**+ が点灯する。



テープカウンターが表示されないときは、画面表示ボタン**9**を押す。

- **2** 見終わったら、停止ボタン4を押す。
- 3 ◀◀巻戻しボタン4 を押す。

「0:00:00」付近になると、自動的に停止する。

テープカウンターがタイムコード表示 に戻り、ゼロセットメモリー表示が消 える。

4 再生ボタン4を押す。

[0:00:00]の場面からもう1度再生する。

ゼロセットメモリーを解除するには

巻き戻す前にゼロセットメモリーボタンをもう1度押す。

- タイムコードとテープカウンターに多少誤差が生じることがあります。
- テープの途中に無記録部分があると、正しく働かないことがあります。

撮影日でテープを頭出しする (日付サーチ)

撮影日の変わり目を頭出しできます。

- 1 電源スイッチを繰り返しずらして、「見る/編集」ランプを点灯させる。
- 2 サーチ選択ボタン2を押す。
- 3 I◄◄ (前の日付)/▶►I(後の日付) ボタン③を押して頭出しする。



日付サーチを中止するには


停止ボタン4を押す。

テープの途中に無記録部分があると、正しく働かないことがあります。

テレビで見る

本機とテレビやビデオをAV接続ケーブル(1)、またはS映像ケーブル付きのAV接続ケーブル(2)でつなぎます。テレビやビデオ側は入力端子につなぎます。本機の電源は、付属のACアダプターを使ってコンセントからとってください(9ページ)。また、つなぐ機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

本機をハンディカムステーションに取り付けたまま、ビデオカセットを出し入れしないでください。故障の原因になります。



1 AV 接続ケーブル(付属)

AV OUT端子はハンディカムステーション および本機にそれぞれ装備しています(66ページ)。AV接続ケーブルは、ハンディカムステーション、または本機のどちらか一方に接続してください。

② S 映像ケーブル付きの AV 接続ケーブル(別売り)

S(またはS1/S2)映像端子のある機器につなぐときは、このケーブルで接続すると、付属のAV接続ケーブルに比べ、画像をより忠実に再現できます。白と赤のブラグ(左右音端子)とS映像プラグ(映像端子)のみ接続し、黄色いブラグ(映像端子)は接続不要です。S映像ブラグのみつないだ場合、音声は出力されません。

- 本機はS1映像端子対応のため、つなぐ端子がSまたはS2映像端子のときは画像が正しく表示されない場合があります。その場合、テレビの設定を変更することで改善されることがあります。テレビの取扱説明書もあわせてご覧ください。
- [画面表示出力]を[ビデオ出力/パネル]に 設定すると、テレビ画面でタイムコードな どの情報を見ることができます(54ページ)。
- AV接続ケーブルは、本機とハンディカムス テーションに同時につながないでください。画像が乱れることがあります。

ビデオ経由でテレビにつなぐには

ビデオの外部入力端子につなぎ、ビデオに入力切り換えスイッチがある場合は「外部入力」(ビデオ 1、ビデオ 2 など)に切り換える。

テレビ(ワイド/4:3)に合わせて画像の 比率を変えるには

ご覧になるテレビに合わせて、再生時の画像の比率を設定してください。

- ① 本機の電源スイッチを「見る / 編集」にする。
- ② <u>P.Xユー</u> → [Xニュー] → <u>___</u> 基本設定→ [TV タイプ] → [16:9] または[4:3] → [OKI をタッチする。
- ID-1/ID-2対応テレビやテレビのS(またはS1/ S2)映像入力端子につないで再生する場合、 [TVタイプ]を[16:9]に設定してください。テ レビが自動的に再生画像の比率に切り換わり ます。
- [TVタイプ] を[4:3] に設定したとき、またはワイド(16:9)と4:3の映像が切り換わるとき、画面が乱れることがあります。
- 一部の4:3テレビでは、4:3で撮影した静止画が テレビ画面いっぱいに表示されないことがあ りますが、故障ではありません。



 ●ワイド(16:9)画像をワイド信号非対応の4:3 テレビでご覧になるときは[TVタイプ]を [4:3]に設定してください。





モノラルテレビ(音声端子がひとつ)の ときは

AV接続ケーブルの黄色いプラグを映像入力へ、白いプラグ(左音声)か赤いプラグ (右音声)のどちらかを音声入力へつなぐ。

メニューの使いかた

このページ以降のメニューは、下記の方法で操作してください。

1 電源スイッチを矢印の方向に繰り返しずらして、使用するモードのランプを 点灯させる。

「撮る-テープ」ランプ: 👨 テープの設定

「撮る-メモリー」ランプ:

√ "メモリースティック デュオ"の設定

「見る/編集」ランプ:見る/編集の設定



2 液晶画面をタッチして、項目を設定する。

灰色に表示されるメニューは、使用できません。

■ パーソナルメニューのショートカットを使うときは

パーソナルメニューには、よく使うメニューへのショートカットが登録されています。

- パーソナルメニューはお好みの設定に変更できます(55ページ)。
- P.メニューをタッチ。



- ② 希望の項目をタッチ。画面にないときは、「≪」/「※」をタッチして表示させる。
- ③ 希望の設定にして、OK をタッチ。

■ メニューを使うときは

パーソナルメニューに登録されていないメニュー項目も設定できます。

- ① [P.Xニュー] か順にタッチ。メニューインデックス画面が表示される。
- ② 設定するメニューを選ぶ。

▲ / ▼ をタッチして選び、OK をタッチして決定する。(手順③も同様の操作です。)

- ③ 設定する項目を選ぶ。
 - 設定する項目をタッチしても選べます。
- ④ 希望の設定にする。設定し終わったら、[OK]→[X] (閉じる)の順にタッチして、メニュー画面を消す。設定を変更しないで戻るときは、「□]をタッチ。

■ シンプル操作中にメニューを使うときは

シンプル操作中は アメニューは表示されません(21ページ)。



- ① [メニュー]をタッチ。 設定可能なメニューが表示される。
- ② 設定するメニューをタッチ。
- ③ 希望の設定にする。設定し終わったら、OK をタッチ。設定を変更しないで戻るときは、「→ をタッチ。
 - 通常のメニュー操作をするには、シンプル操作を解除する(21ページ)。

メニュー一覧

ランプの点灯位置によって、使用可能(●)メニューが異なります。 シンプル操作時は、下記の設定に自動設定されます(20ページ)。

	テープ	メモリー	見る/編集	シンプル操作時
細 カメラ設定メニュー (40ペーシ	ž)			
プログラムAE	•	•	- 1	オート
スポット測光	•	•	-	
カメラ明るさ	•	•	_	オート
ホワイトバランス	•	•	-	オート
オートシャッター	•	_	-	入
スポットフォーカス	•	•	-	_
フォーカス	•	•	-	オート
テレマクロ	•	•	-	切
SUPER NSPLUS	•	_	-	切
NS ライト	•	•	-	入
COLOR SLOW S	•	_	-	切
セルフタイマー	•	•	-	● *1
デジタルズーム	•	_	-	切
手ぶれ補正	•	_	-	入
■ メモリー設定メニュー(44ペー	ージ)			
静止画設定	_	•	•	切/ファイン/●
ムービー設定	_	•	•	_
全 消去	_	_	•	•
こ フォーマット	_	•	•	_
ファイルナンバー	_	•	•	連番
フォルダ作成	_	•	•	_
記録フォルダ選択	_	•	•	_*2
再生フォルダ選択	_	_	•	_*2
 	(47ページ)			
フェーダー	•	_	-	切
スライドショー	_	_	•	_
デジタルエフェクト	•	_	•	切
ピクチャーエフェクト	•	_	•	切
スムーズインターバル録画	•	_	-	_
インターバル静止画記録	_	•	-	切
デモモード	•	_	-	入
PictBridge プリント	_	_	•	_
USB機能選択	_	-	•	•

*1	「撮るーテー	-プ」のと	きは使用	できませ	ю.
*2	シンプル操	作前の設:	定値が保	持されま	₫.

	テープ	メモリー	見る/編集	シンプル操作時
編集/変速再生メニュー (5	1ページ)			
変速再生	_	_	•	-
☞ 録画操作	_	_	•	-
アフレコ操作	_	_	•	-
→ ムービー録画操作	_	_	•	-
DVD作成	_	_	•	_
ビデオCD作成	_	_	•	_
エンドサーチ操作	•	_	•	_
基本設定メニュー (52ペーシ	ブ)			
の 録画モード	•	_	•	SP
音声モード	•	_	_	12BIT
音量	_	_	•	•
バイリンガル	_	_	•	切
音声ミックス	_	_	•	_
パネル・VF設定	•	•	•	-/ノーマル/ - /
TVタイプ	•	•	•	_*2
USBカメラ	•	_	-	切
表示ガイド	•	•	•	•
日時/カメラデータ表示	_	_	•	•
西 残量表示	•	_	•	オート
リモコン	•	•	•	入
操作音	•	•	•	•
画面表示出力	•	•	•	パネル
メニュー操作方向	•	•	•	_
自動電源オフ	•	•	•	5分後
キャリブレーション	_		•	_
© 時間設定メニュー(55ペーシ	ブ)			
日時あわせ	•	•	•	•
時差補正	•	•	•	_*2

加力メラ設定メニュー

撮影状況に合わせるための設定(カメラ明 るさ/ホワイトバランス/手ぶれ補正など)

- ▶は、お買い上げ時の設定。
- ()内の表示が画面に出ます。

操作方法は36ページをご覧ください。

プログラム AE

場面に合わせて、効果的な画像で撮影できます。

▶オート

プログラムAEを使わずに、自動的に効果的な画像になる。

スポットライト*(😭)

スポットライトを浴びている人物の顔などが白く飛んでしまうのを防ぐ。



ソフトポートレート(♣%)

背景をぼかして、前にいる人物や花など をソフトに引き立る。



スポーツレッスン*(🏂)

動きの早い被写体のぶれを小さくする。



ビーチ&スキー*(*)

照り返しの強い砂浜やゲレンデで、人物 が陰にならなくする。



サンセット&ムーン**(€)

夕焼けや夜景、花火などを雰囲気たっぷ りに表現する。



風景**(▲)


遠景まではっきり撮影できる。ガラスや 金網越しに撮るときも、向こうの被写体 にピントが合うようになる。



- * 近くのものにピントが合わないように設 定されます。
- **遠景のみにピントが合うように設定されます。
- 電源を「切(充電)」にして12時間以上経つと、自動的に[オート]に戻ります。

スポット測光 (フレキシブルスポット測光)

被写体が最適な明るさで映るように画面 全体の明るさを調節し、固定できます。舞 台上の人物の撮影など、被写体と背景のコ ントラストが強いときに使います。




- ① 画面枠内の明るさを調節したいポイント をタッチ。
 - -**ニー・**が表示される。
- ② [終了]をタッチ。

自動調節に戻すには、 $[オート] \rightarrow [終了]$ を タッチ。

- フレキシブルスポット測光中は、「カメラ明る さ」は自動的に「マニュアル」になります。
- ●電源を「切(充電)」にして12時間以上経つと、自動的に「オート」に戻ります。

カメラ明るさ

画像の明るさを手動で固定できます。例え ば、日中の屋内撮影時に壁側で明るさを固 定すれば、窓際の人物が逆光で暗く映るの を防げます。



- ① 「マニュアル] をタッチ。 - が表示される。
- ② 「一」/「干」で明るさ調節。
- ③ OKIをタッチ。

自動調節に戻すには、[オート]→[OK]を タッチ。

- ●液晶パネルを180°回転させ、外側に向けて閉 じると、ファインダーを見ながら[カメラ明る さ]と[フェーダー]を調節できます(47ペー ジ)。
- ●電源を「切(充電)」にして12時間以上経つと、自 動的に「オート]に戻ります。

ホワイトバラ<u>ンス</u>

撮影する場面に合わせて色合いを調節で きます。

▶オート

自動調節されます。

屋外(※)

次の撮影環境に合った色合いになる。

- 屋外
- 夜景やネオン、花火など
- 日の出、日没など
- 昼光色蛍光灯の下

屋内(-点)

次の撮影環境に合った色合いになる。

- _ 屋内
- パーティー会場やスタジオなど照明条 件が変化する場所
- スタジオなどのビデオライトの下、ナ トリウムランプや電球色蛍光灯の下

ワンプッシュ(⊾■⊿)

光源に合わせてホワイトバランスを固定 する。

- ① 「ワンプッシュ]をタッチ。
- ② 被写体を照らす照明条件と同じところ に白い紙などを置き、画面いっぱいに 映す。
- ③ [┗┛]をタッチ。

▶■ が速い点滅に変わり、ホワイトバ ランスが調節される。終わると点灯に 変わる。

- ▶ の速い点滅中は、本機に強い衝撃 を与えないでください。
- ▶ Дの遅い点滅は、設定できなかった 場合を表します。
- OK をタッチ後も № が点滅するとき は、「オート]にしてください。
- 「オート」でバッテリーを交換したときや、「カ メラ明るさ]設定時に屋内外を移動したとき は、白っぽい被写体に向けて[オート]で約10秒 間撮影すると、より良い色合いになります。
- 「ワンプッシュ]設定中に、「プログラムAE」の 効果を変えたり、屋外と屋内を行き来したりし たときは、再び[ワンプッシュ]の手順を行って ください。
- 白色や昼白色の蛍光灯下では、「オート」または [ワンプッシュ]にしてください。
- ●電源を「切(充電) |にして12時間以上経つと、自 動的に「オート」に戻ります。

オートシャッター

[入](お買い上げ時の設定)のとき、明るい 場所では電気的にシャッタースピードを 調節して撮影します。

油 カメラ設定メニュー(つづき)

スポットフォーカス

画面中央から外れた被写体を基準にして、 ピントを合わせられます。




- 画面枠内の被写体にタッチ。
 診表示される。
- ② [終了]をタッチ。

自動ピント合わせに戻すには、手順①で [オート]→[終了]をタッチ。

- スポットフォーカス中は、[フォーカス]が自動 的に[マニュアル]になります。
- ●電源を「切(充電)」にして12時間以上経つと、自動的に[オート]に戻ります。

フォーカス

手動でピントを合わせられます。ピントを 合わせる被写体を意図的に変えるときに も使えます。



- ① [マニュアル]をタッチ。 ゆが表示される。
- ② ▲→ (近くにピント合わせ)/ →▲ (遠くにピント合わせ)をタッチしてピント調節。それ以上近くにピントを合わせられないときは ▲ が表示される。
- ③ OKIをタッチ。

自動ピント合わせに戻すには、手順**①**で [オート]→[OK]をタッチ。

- ピントは、始めにズームをT側(望遠)でピントを合わせてから、W側(広角)に戻してゆくと合わせやすくなります。接写時は、逆にズームをW側(広角)いっぱいにしてピントを合わせます。
- ●ピント合わせに必要な被写体との距離は、広角 は約1cm以上、望遠は約80cm以上です。
- 電源を「切(充電)」にして12時間以上経つと、自動的に「オート」に戻ります。

テレマクロ

背景をぼかして、被写体をより際立たせる ことができます。花や昆虫など小さいもの を撮るときに便利です。

[入](**T**♥)にするとズーム(24ページ)が 自動で望遠(T側)になり、約35cmまでの 近接撮影ができます。



解除するには、[切]をタッチ。またはズームを広角(W側)にする。

- 被写体が遠いときはピントが合いにくく、ピントが合うまでに時間がかかる場合があります。
- ピントが合いにくいときは、手動でピントを合 わせてください([フォーカス]、42ページ)。

SUPER NSPLUS (Super NightShot plus)

あらかじめ、NIGHTSHOT PLUSスイッチ(24ページ)を「ON」にした状態で、[入] に設定すると、暗い場所でNightshot plusの最大16倍の感度で撮影できます。 So と["SUPER NIGHTSHOT PLUS"] が表示されます。

解除するには、[SUPER NSPLUS]を [切]、またはNIGHTSHOT PLUSスイッチを「OFF」にする。

- NightShot plusと[SUPER NSPLUS]を明る い場所では使わないでください。故障の原因に なります。
- 赤外線発光部を指などで覆わないでください (24ページ)。
- ■コンバージョンレンズ(別売り)は外してください。
- ピントが合いにくいときは、手動でピントを合 わせてください([フォーカス]、42ページ)。
- ◆シャッタースピードが明るさによって変わり、 画像の動きが遅くなることがあります。

NS ライト(NightShot ライト)

[入](お買い上げ時の設定)のとき、 NightShot plus(24ページ)と[SUPER NSPLUS](42ページ)撮影時に、赤外線 (不可視)を発光する[NSライト]で、より はっきりした画像を撮影できます。

- 赤外線発光部を指などで覆わないでください (24ページ)。
- ■コンバージョンレンズ(別売り)は外してください。
- ライトが届く範囲は約3メートルです。
- 夜景や月明かりなどの薄暗い場所では、[切]に して撮影すると、被写体の色味を濃くできます。

COLOR SLOW S (Color Slow Shutter)

[入] に設定すると、薄暗い場所でも明るくカラーで撮影できます。

! と[COLOR SLOW SHUTTER]が表示されます。

解除するには、「切」をタッチ。

- ピントが合いにくいときは、手動でピントを合 わせてください([フォーカス]、42ページ)。
- シャッタースピードが明るさによって変わり、 画像の動きが遅くなることがあります。

セルフタイマー

約10秒後に撮影を開始できます。

[入](○)のとき、動画のときは録画スタート/ストップボタン、静止画のときはフォトボタンを押す。


秒読みを停止するには[リセット]をタッ チ。

解除するには、[切]をタッチ。

リモコンのスタート/ストップボタン、または フォトボタンでも操作できます(32ページ)。

デジタルズーム

テープ撮影時に、12倍光学ズーム(お買い上げ時の設定)を超えてデジタルズームになったときの最大倍率を設定します。デジタル処理のため画質は劣化します。



ラインよりT側が デジタルズームに なります。倍率を選 ぶと表示されます。

▶切

12倍光学ズームのみ

24×

12倍光学ズーム〜最大24倍までのデジタルズーム

800×

12倍光学ズーム〜最大800倍までのデジタルズーム

手ぶれ補正

お買い上げ時の設定は[入]のため、手ぶれ 補正を使って撮影できます。コンバージョ ンレンズ(別売り)や三脚(別売り)を利用 するときは、[切](響)にすると自然な画 像になります。

メモリー設定メニュー

"メモリースティック デュオ"に関する 設定(連写/画質/画像サイズ/全消去/フォ ルダ作成など)

▶は、お買い上げ時の設定。

()内の表示が画面に出ます。

操作方法は36ページをご覧ください。

静止画設定

■連写

フォトボタンを押したときに、静止画を連写できます。

▶切

連写しない。

ノーマル(□□)

約0.5秒間隔で静止画を連写する。 フォトボタンを押したままにすると、最 大枚数まで連写する。

4:3のとき

最大4枚(画像サイズは1.0M)または最大 13枚(画像サイズはVGA)の静止画を連 写する。

16:9(ワイド)のとき

最大4枚(画像サイズは0.7M)の静止画を 連写する。

ブラケット(BRK)

約0.5秒間隔に、露出を自動で変えた3枚 の画像を連写する。3枚を見比べて明るさ が最適な画像を選べる。

- 「撮る-メモリー | 時のみ設定できます。
- シンプル操作時は設定できません。
- セルフタイマーやリモコンで撮影時は、最大枚数まで連写します。
- "メモリースティック デュオ"の残量が3枚より少ないと、「ブラケット」は実行できません。

■画質

▶ファイン(FINF)

高画質で記録する。

スタンダード(STD)

標準の画質で記録する。

● シンプル操作時は、[ファイン]に設定されます。

■ 画画像サイズ

► 1.0M([1.0M)

比較的きれいな画像をたくさん撮影する。

$VGA(0.3M)(\nabla_{GA})$

たくさんの枚数を撮影する。

- ワイド(16:9)に切り換えると画像サイズは [0.7M]に固定されます(19ページ)。
- 「撮る-メ干リー | 時のみ設定できます。

"メモリースティック デュオ"の容量 (MB)と撮影可能枚数(枚)

4:3のとき

	1.0M (1152× 864)	VGA (640× 480) _{VGA}
16MB	30	96
	74	240
32MB	61	190
	150	485
64MB	120	390
	300	980
128MB	245	780
	600	1970
256MB	445	1400
	1000	3550
512MB	900	2850
	2050	7200
1GB	1800	5900
	4200	14500
2GB	3750	12000
	8600	30000

ワイド(16:9)のとき

7 1 1 (10.0)	900	
	0.7M	0.2M
	(1152×	(640×
	648)	360)
	□ 0.7M	► 0.2M *
16MB	40	115
	96	240
32MB	81	240
	190	485
64MB	160	490
	390	980
128MB	320	980
	780	1970
256MB	590	1750
	1400	3550
512MB	1200	3600
	2850	7200
1GB	2450	7300
	5900	14500
2GB	5000	15000
	12000	30000

- * 「撮る-テープ」時に"メモリースティック デュオ" に静止画撮影したとき、画像サイズは [0.2M] に自動設定されます。メニューの[静止 画設定]で[0.2M]は選択できません。
- それぞれの数値は次の設定によるものです。 上段:画質が[ファイン]のとき 下段:画質が「スタンダード]のとき
- ソニー製 "メモリースティック デュオ" 使用 時。

枚数は、撮影環境によって変わります。

画像1枚のおよその容量(kB)

4:3のとき

1.0M	VGA
500	150
210	60

ワイド(16:9)のとき

0.7M	0.2M*
380	130
160	60

- * [撮る-テープ]時に"メモリースティック デュオ"に静止画撮影したとき、画像サイズは [0.2M] に自動設定されます。メニューの[静止 画設定]で[0.2M]は選択できません。
- それぞれの数値は次の設定によるものです。 上段:画質が「ファイン]のとき 下段:画質が「スタンダード]のとき

ムービー設定

■ 日 画像サイズ

▶320×240([1]320) 鮮明な画像を撮影する。

160×112(腫病) 長時間撮影する。

"メモリースティック デュオ"の容量 (MB)と撮影可能時間(時:分:秒)

(3130. 31-3 (. 3	-5 1-7
	320×240 □320	160×112
16MB	00:02:40	00:10:40
32MB	00:05:20	00:21:20
64MB	00:10:40	00:42:40
128MB	00:21:20	01:25:20
256MB	00:42:40	02:50:40
512MB	01:25:20	05:41:20
1GB	02:50:40	11:22:40
2GB	05:41:20	22:45:20

■ メモリー設定メニュー(つづき)

◆ソニー製 "メモリースティック デュオ" 使用 時。

撮影時間は、撮影環境によって変わります。

■ 全消去

プロテクトのかかっていない "メモリース ティック デュオ" 内または選択フォルダ 内の全画像を消します。

- ① [全ファイル]か[フォルダ内]を選ぶ。【全ファイル]: "メモリースティックデュオ" 内のすべての画像を消去。【フォルダ内]: 選択しているフォルダ内のすべての画像を消去。
- ② [はい]を2回→ x をタッチ。
- 誤消去防止スイッチのある "メモリースティック デュオ" は、誤消去防止を解除する(101ページ)。
- 全消去しても、フォルダは消去されません。
- [全消去中です]が表示されているとき、次の操作はしないでください。
 - 電源スイッチ/ボタン操作
 - "メモリースティック デュオ"の取り出し

■ フォーマット

"メモリースティック デュオ"はお買い 上げ時にフォーマット済みのため、フォーマットする必要はありません。

フォーマットを実行するには、[はい]を2 回→X をタッチ。

フォーマットされて、すべての画像が消去されます。

- ●[*] フォーマット中です]が表示されている とき、次の操作はしないでください。
 - 電源スイッチ/ボタン操作
 - "メモリースティック デュオ"の取り出し
- 新しく作成したフォルダやプロテクトのかかっている画像もすべて消去されます。

ファイルナンバー

▶連番

"メモリースティック デュオ"を取り換えても、ファイル番号を連続して付ける。 フォルダを新しく作成、または記録先フォルダを変更した場合はリヤットされる。

リセット

"メモリースティック デュオ" ごとに、ファイル番号を0001から付ける。

フォルダ作成

"メモリースティック デュオ"内に、新しいフォルダ(102MSDCF~ 999MSDCFまで)を作成できます。1つのフォルダが9,999枚になった時点で、自動的に作成された次の新しいフォルダに移ります。

[はい]**→**[▼]をタッチ。

- ●1度作成した新しいフォルダは、本機で削除できません。"メモリースティックデュオ"をフォーマットするか(46ページ)、パソコンなどで削除してください。
- ◆フォルダが増えると、"メモリースティック デュオ"の残量が減ることもあります。

記録フォルダ選択

✓/▲で記録するフォルダを選んで OK)をタッチ。

- お買い上げ時の設定では、ファイルは 「101MSDCF」に記録されます。
- いったん画像を記録すると、そのとき選ばれている記録先フォルダが、再生フォルダに設定されます。

再生フォルダ選択

▼//▲で再生するフォルダを選んで OK をタッチ。

は、ピクチャーアプリメニュー

画像への特殊効果追加や、応用的な撮影/ 再生機能(スライドショー/ピクチャーエ フェクトなど)

- ▶は、お買い上げ時の設定。
- ()内の表示が画面に出ます。

操作方法は36ページをご覧ください。

フェーダー

場面間に、効果を入れながら、つなぎ撮り できます。

- は撮影中(フェードアウトのとき)に使い たい効果を選んで、「OKIをタッチ。 「オーバーラップ]、[ワイプ]、[ドット フェーダー]を選ぶと、記憶中画面が青く なり、テープトの画像が静止画として記憶 される。
- ② 緑画スタート/ストップボタンを押す。 フェーダー表示が点灯に変わり、終了後消 える。

操作開始前に解除するには手順①で「切」 をタッチ。

1度スタート/ストップボタンを押すと設 定は解除されます。



ホワイトフェーダー







ブラックフェーダー







モザイクフェーダー







モノトーンフェーダー

フェードイン時は白黒→カラーに、フェード アウト時はカラー→白黒になる。

オーバーラップ(フェードインのみ)







ワイプ(フェードインのみ)







ドットフェーダー (フェードインのみ)







ファインダーを見ながら操作する

液晶画面を180°回転させ、外側に向けて閉 じると、ファインダーを見ながら[フェー ダー]と[カメラ明るさ]を調節できます。

- ① 電源スイッチが「撮る-テープ」か「撮る-メモリー」になっていることを確かめる。
- ② 液晶画面を外側に向けて閉じる。 団切が表示される。
- ③ 回切をタッチ。 [パネルを消しますか?]が表示される。
- ④ [はい]をタッチ。 画面表示が消える。
- ⑤ ファインダーを見ながら、画面をタッチ。 [カメラ明るさ]などが表示される。
- ⑥ 設定するボタンをタッチ。

[カメラ明るさ]: [-]/[+]で調節し、 OKIをタッチ。

[フェーダー]:繰り返しタッチして希望の 効果を選ぶ(電源スイッチが「撮る-テー プ (のときのみ)。

「電ス」:液晶画面を点灯する。

ボタン表示を消すには、「OKI をタッチ。

スライドショー

"メモリースティック デュオ"内の全画 像、またはフォルダ内の全画像を自動再生 (スライドショー)できます。

- ① 設定 → [再生フォルダ選択] をタッチ。
- ② 「全ファイル(AIII)]か「フォルダ内(「TI)] を選び、OKIをタッチ。 「フォルダ内(「11)]を選ぶと、「再生フォ ルダ選択](46ページ)で選んだフォルダ
- 内の画像を自動再生する。 ③ [繰り返し設定]をタッチ。
- (4) 「入〕または「切〕を選び、「OK」をタッチ。 [入](ぐ2)に設定すると、スライドショー を繰り返し、「切」に設定すると、スライド ショーを1度だけで終了する。
- ⑤ 「終了」→「スタート」をタッチ。

中止するには「終了」を、一時停止するには [ポーズ]をタッチ。

- [スタート]をタッチする前に、 □ / □ / □ で スライドショーを始める画像を選べます。
- 動画の音量を (4)-1/(4)+1 で調節できます。

デジタルエフェクト

演出を加えて画像を撮影したり、見たりで きます。

- ① 設定する効果を選ぶ。 [スチル]、[ルミキー]では、選択された画 像が静止画として記憶される。
- ② 「一」/「干」で効果を調節して「OK」をタッ チ。

効果	調節内容
スチル	背景の静止画の写 り具合
フラッシュ	フラッシュの間隔
ルミキー	静止画部分の明る さ
トレイル	残像時間

効果	調節内容
スローシャッター*	シャッタースピー
	ド(1は1/30、2は
	1/15、3は1/8、4は
	1/4)

オールドムービー* 調節不要

- * テープ撮影時のみ使えます。
- ③ OKIをタッチ。 **៤***が表示される。

解除するには手順①で[切]をタッチ。

▶切

デジタルエフェクトを使わない。

スチル

記憶済みの静止画に、動画を重ねて撮影 する。







フラッシュ(フラッシュモーション) コマ送り撮影をする。

ルミキー(ルミナンスキー)

記憶済みの静止画の明るい部分(人物の 背景など)に、動画をはめ込んで撮影す る。







トレイル

残像が尾を引くように撮影する。

スローシャッター

シャッタースピードが遅くなる。暗い場 所での撮影向き。

自動でピントが合いにくいため、三脚(別売) り)などに固定して、手動でピントを合わせ てください(「フォーカス]、42ページ)。

オールドムービー

昔の映画のようなセピア色の画像にす る。

- [オールドムービー] を設定しているとき、ワイ ド(16:9)切換はできません。
- プに記録することはできません。
- 外部入力している画像に、効果を加えることは できません。
- 再生画像にデジタルエフェクトを加えても LDV端子(i.LINK)からは、出力されません。
- ・効果を加えた画像を、"メモリースティック デュオ"に取り込んだり(61ページ)、他のビデ オ/DVD機器などに録画したり(57ページ)で きます。

ピクチャーエフェクト

特殊効果を加えて撮影したり、見たりでき ます。**下**[↑]が表示されます。

⊳tЛ

ピクチャーエフェクトを使わない。

ネガアート

ネガフィルムのような画像。



ヤピア

古い写真のような画像。

モノトーン

白黒の画像。

ソラリ

明暗がはっきりして、イラストのような 画像。



パステル*

淡い色の画像。



モザイク*


タイルを組み合わせたような画像。



- * 再生中は設定できません。
- 外部入力している画像に効果追加はできませ ho
- 再生画像にピクチャーエフェクトを加えても LDV端子(i.LINK)からは、出力されません。
- デュオ"に取り込んだり(61ページ)、他のビデ オ/DVD機器などに録画したり(57ページ)で きます。

スムーズインターバル録画

一定時間ごとにテープへ1フレームずつ録 画します。雲の動きや日照変化などを観測 するときに便利です。再生するとなめらか に見えます。長時間撮影時は、付属のACア ダプターから電源を取ってください。



- ① 設定 → / + で希望のウェイトタ イム(1秒~120秒)を選び、OKIをタッチ。
- ② 「録画スタート] をタッチ。 録画が始まり、●が赤に変わる。

一時停止するには手順②で「録画ストッ プ]をタッチ、再開するには[録画スター ト]をタッチ。

解除するには手順②で「録画ストップ]→ [終了]をタッチ。

- 録画中は数フレームを記録するごとに録画部 分の最後をエンドサーチすることがあります。
- メッセージが表示されている間は電源を切っ たり取り外したりしないでください。
- 撮影開始と終了時は数フレーム録画されます。

国。ピクチャーアプリメニュー(つづき)

- 撮り始めてから約12時間経過すると自動で解除されます。
- 音声は記録されません。
- バッテリー切れやテープ切れになると最後の 数フレームが記録されないことがあります。
- ウェイトタイムは、少し誤差が出ることがあります。
- 手動でピントをあわせておくと、光が変化して もぼやけずに録画できます([フォーカス]、42 ページ)。
- 撮影時の記録音は、[操作音]で消すことができます(54ページ)。

インターバル静止画記録

一定時間ごとに"メモリースティック デュオ"へ静止画を記録します。雲の動き や日照変化などを定点観測撮影時に便利 です。



- ① <u>設定</u>→希望のウェイトタイム(1分、5分、10分)→[OK]→[入](ジョ)→[OK]→[X]をタッチ。
- ② フォトボタンを深く押す。逆 が点滅から点灯に変わり、インターバル静止画記録が始まる。

解除するには手順①で[切]にする。

デモモード

お買い上げ時の設定は[入]のため、カセットと"メモリースティック デュオ"両方を取り出し、電源スイッチを「撮るーテープ」にすると約10分後に本機の機能のデモンストレーションを見ることができます。

- 次のいずれかを行うと、デモンストレーションを中断できます。
 - デモンストレーション中に画面をタッチ(約 10分後に再開します)。
 - カセットか"メモリースティック デュオ"を入れる。
 - 電源スイッチを「撮る-テープ」以外にする。

PictBridge プリント

64ページをご覧ください。

USB 機能選択

USBケーブルで本機とパソコンをつないで、パソコンで画像を見たり、PictBridge対応のプリンターと接続する(64ページ)ときに使います。詳しくは付属のCD-ROM収録の「ファーストステップガイド」をご覧ください。

パソコン接続メモリースティック

"メモリースティック デュオ"に記録した画像をパソコンで見たり、パソコンに 取り込むときに選択します。

PictBridge プリント

本機とPictBridge対応のプリンターを直接つないで、プリントするときに選択します(64ページ)。

パソコン接続ストリーム

テープに記録した動画をパソコンで見たり、パソコンに取り込むときに選択します。

ビデオCD作成

テープに記録した画像をCD-Rに書き込むときに選択します。付属のCD-ROMに含まれている「ファーストステップガイド」をご覧ください(73ページ)。

シンプル操作時、「パソコン接続ストリーム」、 [ビデオCD作成]は設定できません。

■ 8編集/変速再生メニュー

編集/変速再生の設定(変速再生/エンド サーチ操作など)

- ▶は、お買い上げ時の設定。
- ()内の表示が画面に出ます。

操作方法は36ページをご覧ください。

∞ 変速再生

テープの動画再生時に変速再生できます。

① 再生中に、下記のボタンをタッチ。

再生方法	タッチするボタン
逆方向に再生*	◀< (コマ送り)
スロー再生**	スロート
	逆方向には: ■< (コマ送り)→
	Z□ -1 ►
倍速再生	×2 (倍速再生)
	逆方向には:
	┫ (コマ送り)→
	[x2](倍速再生)
コマ送り	一時停止中に ⋝⊪ (コ
	マ送り)
	逆方向へはコマ送り
	中に: ┫ (コマ送り)

- * 画面上下や中央に横じまが入ることがありますが、故障ではありません。
- ** DV端子(i.LINK)から出力される画像は、なめらかにスロー再生されません。
- ② □ → X をタッチ。

通常再生に戻すには、

▶ II (再生/一時停止)を2回タッチ(「コマ送り」は1回)。

音声は出ません。また、映像がモザイク状に残ることがあります。

四 録画操作

59ページをご覧ください。

アフレコ操作

62ページをご覧ください。

■ ムービー録画操作

61ページをご覧ください。

DVD 作成

本機をソニーパーソナルコンピューター VAIOシリーズに接続すると、テープに録 画した画像を簡単にDVDに書き込むこと ができます(おまかせ「Click to DVD」) (75ページ)。

ビデオ CD 作成

本機をパソコンに接続すると、テープに録画した画像を簡単にCD-Rに書き込むことができます(おまかせビデオCD機能)。 詳しくは、CD-ROM(付属)の「ファーストステップガイド」をご覧ください(73ページ)。

エンドサーチ操作

実行

最後に撮影した場面の約5秒間が再生され、自動的に止まる。

中止

エンドサーチを中止する。

カセットを取り出すと、エンドサーチ操作はできなくなります。

🔐 基本設定メニュー

テープ撮影時の設定や、各種基本設定(録画モード/音声モード/パネル・VF設定/画面表示出力など)

- ▶は、お買い上げ時の設定。
- ()内の表示が画面に出ます。

操作方法は36ページをご覧ください。

m 録画モード

►SP(SP)

テープへSP(標準)モードで録画する。

LP(IP)

テープへSPモードの1.5倍の録画時間で 長時間録画する。

- LPモードで録画したテープを他機で再生すると、モザイク状のノイズが現れたり、音声が途切れたりすることがあります。
- テープの途中でSP/LPモードを切り換えると、 画像が乱れたり、タイムコードが正しくつなが らないことがあります。

音声モード

►12BIT

テープへ12ビット(2つのステレオ音声) で記録する。

16BIT(16b)

テープへ16ビット(高音質で1つのステレオ音声)で記録する。

音量

23ページをご覧ください。

バイリンガル

他機で二重音声(またはステレオ音声)で記録したテープを、本機で再生するときの音声が選べます。

▶切

主+副音声(またはステレオ音声)で再生する。

メイン

主音声(または左音声)で再生する。

サブ

副音声(または右音声)で再生する。

- ◆本機は二重音声を再生できますが、記録はできません。
- 電源を「切(充電)」にして12時間以上経つと、自動的に[切]に戻ります。

音声ミックス

62ページをご覧ください。

パネル・VF 設定

設定を変更しても録画される画像に影響 ありません。

■ パネル明るさ

液晶画面の明るさを調節できます。

- (1) / + で調節する。
- ② OKIをタッチ。

■ パネルバックライトレベル

液晶画面バックライトの明るさを調節できます。

▶ノーマル

通常の設定(標準の明るさ)。

明るい

画面が暗いと感じたときに選ぶ。

- コンセントにつないで使うと、設定は自動的に 「明るい」になります。
- [明るい]を選ぶと、バッテリー撮影可能時間が 若干短くなります。

■ パネル色のこさ

一 / (+)で液晶画面の濃さを調節できます。

薄くなる

濃くなる

■ VFバックライト

ファインダーの明るさを調節できます。

▶ ノーマル

通常の設定(標準の明るさ)。

明るい

ファインダーが暗いと感じたときに選 131

- コンセントにつないで使うと、設定は自動的に 「明るい〕になります。
- 「明るい〕を選ぶと、バッテリー撮影可能時間が 若干短くなります。

■ VFワイド表示タイプ

ワイド(16:9)画像のファインダーでの見 えかたを設定できます。

▶レターボックス

通常の設定(標準の見えかた)。

スクイーズ

ワイド(16:9)画像で上下に帯があって表 示が見にくいとき、画像を上下に引きの ばす。

TV タイプ

35ページをご覧ください。

USB カメラ

[パソコン接続ストリーム]に設定して、本 機とパソコンをUSBケーブルでつなぐ と、本機が撮影している画像をパソコンの 画面で見ることができ、ライブカメラのよ うに使用することができます。

カメラの画像をパソコンに取り込むこと もできます。詳しくは、付属のCD-ROMに 収録されている「ファーストステップガイ ド」をご覧ください(73ページ)。

表示ガイド

15ページをご覧ください。

日時/カメラデータ表示

撮影時に自動的に記録された情報(日時や カメラデータ)を再生時に表示できます。

▶ 切


日時やカメラデータを表示しない。

日付時刻データ

日付、時刻を表示。

カメラデータ(下記)

カメラデータを表示。



- 1手ぶれ補正
- 2 明るさ調節
- 3 ホワイトバランス
- 4 ゲイン
- 5 シャッタースピード
- 6 絞り値
- "メモリースティック デュオ"の動画再生時 はカメラデータは表示されません。
- "メモリースティック デュオ"の静止画再生 時は、露出補正値(OEV)とシャッタースピー ド、絞り値が表示されます。
- 「日付時刻データ」のときは、同じエリアに日時 が表示されます。日時、時刻を設定せずに撮影 すると、[---- -- --]と[--:--]が表示されます。
- シンプル操作時は、メニュー名が「日時/カメラ データ表示]から[日時データ表示]に変わり、 [日付時刻データ]のみ設定できます。

60 残量表示

▶オート

次のときにテープ残量を約8秒間表示する。

- カセットが入った状態で電源スイッチを 「見る/編集」か「撮るーテープ」にしたとき
- ▶ III (再生/一時停止)をタッチしたとき

入

テープ残量を常に表示する。

リモコン

お買い上げ時の設定は[入]のため、付属の ワイヤレスリモコン(32ページ)が使えます。

• [切] に設定すると、他機のリモコンによる誤動 作を防げます。

操作音

▶入

撮影スタート/ストップ時、タッチパネルでの操作時などにメロディが鳴る。

切

操作音を出さない。

画面表示出力

▶パネル

タイムコードなどの画面表示を液晶画面 とファインダーに出す。

ビデオ出力/パネル

画面表示をテレビ画面、液晶画面、ファインダーに出す。

メニュー操作方向

▶ノーマル

▲ をタッチするとメニュー項目が下に 回転する。

逆方向

▲ をタッチするとメニュー項目が上に 回転する。

自動電源オフ

▶ 5分後

何も操作しない状態が約5分以上続くと、 自動的に電源が切れる。

なし

自動的に電源は切れない。

■コンセントにつないで使うと自動的に[なし] になります。

キャリブレーション

106ページをご覧ください。



(日時あわせ/時差補正)

操作方法は36ページをご覧ください。

日時あわせ

16ページをご覧ください。

時差補正

海外で使うときは、一 / (+) で時差を設 定し、現地時刻に合わせる。 時差を0に設定すると元の設定に戻る。

パーソナルメニューを 変更する

希望のメニュー項目を、電源ランプの位置 ごとに、パーソナルメニューに登録できま す。よく使う項目を登録しておくと便利で す。

項目を追加する

電源ランプの位置ごとに、最大28項目ま で登録できます。登録数がいっぱいのとき は、不要な項目を削除してください。

1 P.メニュー設定]→[追 加]をタッチ。

して表示させる。



2 ▲//▼で設定項目を選び、|○区を タッチ。



3 ▲//▼で項目を選び、OK→[は い]→[▽]をタッチ。

項目がパーソナルメニューの最後に追 加される。

項目を削除する

1 ℙバニー→[P.メニュー設定]→[削除]をタッチ。

画面にないときは、<a>(▼) をタッチ して表示させる。



2 削除する項目をタッチ。



- **3** [はい]→区をタッチ。
 - [メニュー]と[P.メニュー設定]は削除できません。

表示位置を並べ替える

1 P.メニュー設定]→[並べ替え]をタッチ。

画面にないときは、<a>(▼)をタッチ して表示させる。

- **2** 移動する項目をタッチ。
- 3 ▲/▼で項目を移動する。

4 区をタッチ。

続けて並べ替えるときは手順**2~4**を 行う。

- 5 [終了]→区をタッチ。
 - 「P.メニュー設定]は並べ替えられません。

お買い上げ時の設定に戻す(リセット)

P.Xニュー→[P.メニュー設定]→[リセット]→[はい]→[はい]→[はい]→区をタッチ。


画面にないときは、<a>|<a>|| <a>|| <a>||

他のビデオ/DVD機器などにダビングする

本機の画像を他のビデオ/DVD機器などへダビングできます。

本機とビデオ/DVD機器などをAV接続ケーブル(1)、S映像ケーブル付きのAV接続ケーブル(2)、i.LINKケーブル(3)のいずれかのケーブルでつなぎます。本機の電源は、付属のACアダプターを使ってコンセントからとってください(9ページ)。また、つなぐ機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

 本機をハンディカムステーションに取り付けたまま、ビデオカセットを出し入れしないでください。故 障の原因になります。



__ :信号の流れ

1 AV 接続ケーブル(付属)

AV OUT端子はハンディカムステーション および本機にそれぞれ装備しています(66 ページ)。AV接続ケーブルは、ハンディカム ステーション、または本機のどちらか一方に 接続してください。

② S 映像ケーブル付きの AV 接続ケーブル(別売り)

S(またはS1/S2)映像端子のある機器につなぐときは、このケーブルで接続すると、付属のAV接続ケーブルに比べ、画像をより忠実に再現できます。白と赤のプラグ(左右音声端子)とS映像プラグ(S映像端子)は接続不要です。S映像プラグのみつないだ場合、音声は出力されません。

 本機はS1映像端子対応のため、つなぐ端子 がSまたはS2映像端子のときは画像が正し く表示されない場合があります。その場合、 テレビの設定を変更することで改善される ことがあります。テレビの取扱説明書もあ わせてご覧ください。

③ i.LINK ケーブル(別売り)

i.LINK端子のある機器につなぐときは、このケーブルで接続すると、デジタル信号でやり取りするため、劣化がほとんど無い映像/音声を楽しめます。映像または音声のみの記録はできません。

他のビデオ/DVD機器などにダビングする(つづき)

- 接続先のビデオ/DVD機器などがモノラルの場合は、AV接続ケーブルの黄色いプラグを映像 入力へ、白いプラグ(左音声)または赤いプラグ(右音声)を音声入力へつなぎます。
- AV接続ケーブルでつなぐときは、[画面表示出力]を[パネル](お買い上げ時の設定)にしてください(54ページ)。
- i.LINKケーブルを使って他の機器に信号を 送っているときは **DVout** (が本機の液 晶画面に表示されます。

1 本機(再生側)の準備をする。

撮影済みのカセットを入れる。

再生機器(テレビなど)に合わせて、 [TVタイプ]を設定する(35ページ)。

2 ビデオ(録画側)の準備をする。

ビデオは録画用カセット、DVDレコーダーは録画用DVDを入れる。

入力切り換えスイッチがある場合は「入力」(ビデオ1、ビデオ2入力など)にする。

3 本機とビデオ/DVD機器などをつ なぐ。

ビデオ/DVD機器などの入力端子につなぐ。

4 本機で再生を始め、ビデオ/DVD機器などで録画する。

詳しくは、ビデオ/DVD機器などの取扱 説明書をご覧ください。

5 ダビングが終わったら、ビデオ/ DVD機器などの録画を停止し、本 機の再生を停止する。


- AV接続ケーブルでつないで日時やカメラデー タなどをダビングしたいときは、それらを表示 させてください(53、54ページ)。
- * DV端子(i.LINK)接続では、次のものは録画されません。
 - 画面表示
 - [ピクチャーエフェクト] (49ページ)/[デジタルエフェクト] (48ページ)/再生ズーム (25ページ) を加えた画像
- i.LINKケーブル接続時は、再生一時停止中の画像を録画すると、画像が粗くなることがあります。
- i.LINKケーブル接続時は、機器やアプリケーションなどによっては日時やカメラデータが表示、記録されないことがあります。

テレビやビデオ/DVD機器などの画像を本機で録 画する

テレビやビデオ/DVD機器などの画像を本機のテープや"メモリースティック デュオ"に 録画できます。"メモリースティックーデュオ"には静止画としても記録できます。 あらかじめ、本機に録画用テープまたは"メモリースティック デュオ"を入れておいてく ださい。

本機とテレビやビデオ/DVD機器、i.LINK対応機器などをi.LINKケーブルでつなぎます。本 機の電源は、付属のACアダプターを使ってコンセントからとってください(9ページ)。ま た、つなぐ機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

- テレビやビデオ/DVD機器などにi.LINK端子がない場合は本機で録画できません。
- 本機をハンディカムステーションに取り付けたまま、ビデオカセットを出し入れしないでください。故 障の原因になります。



i.LINK端子のある機器につなぐときは、こ のケーブルで接続すると、デジタル信号で やり取りするため、劣化がほとんど無い映 像/音声を楽しめます。映像または音声の みの記録はできません。

動画を緑画する

- **1** 本機とテレビやビデオ/DVD機器 などをi.LINKケーブルでつなぐ。
 - i.LINKケーブルを使って他の機器から信 号を受け取っているときは DVIN TUNK が本機の液晶画面に表示されます(接続側 の画面にも表示されることもあります)。

- **2** ビデオ/DVD機器の場合は、ダビン グするカセットまたは、DVDを入 れる。
- **3** 本機の電源スイッチを「見る/編 集」にする。
- 4 本機で録画操作する。

テープに取り込むときは、P.Xニュ=→ 「**同** 録画操作]→[録画ポーズ]をタッ チ。

テレビやビデオ/DVD機器などの画像を本機で録画する(つづき)

"メモリースティック デュオ"に取り 込むときは、[P.VE.1=]→[メニュー]→ **53** 編集/変速再生→[1] ムービー 録画操作]をタッチ。

5 ビデオ/DVD機器などから録画するとき: ビデオ/DVD機器などで再生を開

テレビから録画するとき: テレビのチャンネルを合わせテレ ビ番組を受信する。

再生側の画像が本機の液晶画面に映る。

- **6** 録画を開始したい画面で[録画スタート]をタッチ。
- 7 録画を止める。

始する。

テープに取り込むときは、(停止)または[録画ポーズ]をタッチ。

"メモリースティック デュオ"に取り 込むときは、[録画ストップ]をタッチ。

静止画を記録する

- **1** 「動画を録画する」の手順1~3を 行う。
- **2** ビデオ/DVD機器などを再生、またはテレビ番組を受信する。

再生側の画像が本機の液晶画面に映る。

3 記録したい場面でフォトボタンを 軽く押し、画像を確認したら深く 押す。

テープの画像を"メモ リースティック デュ オ"に取り込む

動画または静止画を"メモリースティック デュオ"に記録できます。あらかじめ録 画済みのテープと"メモリースティック デュオ"を入れておいてください。

● 本機をハンディカムステーションに取り付け たまま、ビデオカセットを出し入れしないでく ださい。故障の原因になります。

1 雷源スイッチを「見る/編集」にす る。

2 場面を探して、取り込む。

静止画として取り込む

▶ ■ (再生)をタッチしてテープを再 牛し、取り込む場面でフォトボタンを 軽く押し、画面を確認して深く押す。

動画として取り込む

速再生→[1 ムービー録画操作] → ▶ ■ (再生)をタッチしてテープを再 生し、緑画を開始したい場面で「緑画ス タート]をタッチ。

止めたいところで[緑画ストップ]→ ■ (停止)→ □ → 図をタッチ。

- テープに記録したときの日時と"メモリース ティック デュオ"に取り込んだときの日時が 記録されます。本機では、テープに記録したと きの日時が表示されます。テープに記録された カメラデータは記録できません。
- 音声は32kHzのモノラルで記録されます。
- 動画の撮影可能時間については、45ページをご 覧ください。
- 再生している画像がワイド(16:9)のときは静 止画もワイド(0.2Mサイズ)で、4:3のときは 4:3(VGA(0.3M)サイズ)で記録されます。

追加録音(アフレコ)す

テープに録画したビデオ(音声モード 12BIT(52ページ))に、撮影時の音声を消 すことなく、メッセージや説明などを、追 加録音(アフレコ)できます。



内蔵ステレオマイクを使って、音声を入力 することができます。

次のときは、アフレコできません。


- 16BITモード(52ページ)で録画されたテー プ
- LPモードで録画されたテープ
- i.LINKケーブルがつながれている
- 4CHマイク記録したテープ
- テープの無記録部分
- 異なるTVカラーシステムで録画されたテー プ(99ページ)
- カセットが誤消去防止状態(100ページ)
- HDV記録部分
- ・内蔵ステレオマイクでアフレコするとき、AN 端子から映像は出力されません。映像は液晶画 面またはファインダーで確認してください。
- 本機をハンディカムステーションに取り付け たままで、ビデオカセットを出し入れしないで ください。故障の原因になります。

アフレコする

あらかじめ、本機に録画したカセットを入れておいてください。

- **1** 電源スイッチを「見る/編集」にする。
- 2 ► □ (再生/一時停止)をタッチして再生し、アフレコする開始点で、 ト □ をもう1度タッチして一時停止する。
- **3** 『ヹュー→[メニュー] → **編集**/ 変速再生 → ○K → [アフレコ]をタッチ。

● Ⅲが表示



- **4** ► □ (再生)をタッチすると同時 に、内蔵ステレオマイクで、追加す る音声を入力する。
 - ◆マークが表示されて、画像を再生しながら、音声がステレオ2に追加して記録される。
- **5** 止めたいところで **■** (停止)を タッチ。


他にもアフレコする場合は、手順**2**で画面を選び、「アフレコ」をタッチ。

6 → × をタッチ。

- アフレコする終了点を決めるには、あらかじめ 再生中に、終了したい場面でリモコンのゼロ セットメモリーボタンを押しておきます。手順 2から4を行うと自動的に録音が止まります。
- 本機で録画したテープにアフレコしてください。他のビデオ(本機以外のDCR-HC46を含む)で録画したテープにアフレコすると音質が劣化することがあります。

アフレコした音声を確認する

- ① アフレコしたテープを再生する(23ページ)。
- ② <u>P.Xニュ</u>→ [メニュー] → <u>「</u> 基本設定 → OK → [音声ミックス] → OK をタッチ。



- ③ <u>「新・・」</u>/<u>「・「・」</u> 「撮影時の音声(ST1:ステレオ 1)とアフレコした音声(ST2:ステレオ 2) の音声バランスを調整し、「OK をタッチ。
- お買い上げ時は、ステレオ1の音のみが出る設定になっています。
- 調整したバランスは、電源を「切(充電)」にして 12時間以上経つと、自動的にお買い上げ時の設定に戻ります。

"メモリースティック デュオ"の画像を消 す

- **1** 電源スイッチを「見る/編集 | にす る。
- **2** メモリーをタッチ。



- 3 / | で削除する画像を表示 させる。
 - すべての画像を消去するには、メニューの [★ 全消去](46ページ)で削除します。
- **4** □ → [はい]をタッチ。
 - いったん削除した画像は元に戻せません。
- ◆インデックス表示画面(23ページ)で、設定 → [前削除] →削除する画像 → [OK] → [はい] を タッチしても画像を削除できます。6枚ずつ画 像を一覧できるので、消す画像を簡単に探せま す。
- "メモリースティック デュオ"が誤消去防止 になっているとき(101ページ)やプロテクト されている画像(64ページ)は削除できません。

"メモリースティック デュオ"の画像に マークをつける

(プリントマーク/プロテクト)

誤消去防止スイッチ付きの "メモリース ティック デュオ"のときは、あらかじめ 誤消去防止を解除してください(101ペー ジ)。

静止画にプリント用のマークを 付ける(プリントマーク)

本機はプリントする画像を選択できる DPOF(Digital Print Order Format) 規格 に対応のため、マークを付けると、プリン ト時に選び直す必要がありません(プリン ト枚数は指定できません)。

- **1** 電源スイッチを「見る/編集 |にす る。
- 2 ヌモリラ →■ → 設定 → 【プリント マーク]をタッチ。
- **3** プリントマークを付ける画像を タッチ。



△ が表示

- **4** OK→ [終了] をタッチ。
- プリントマークを外すには、手順3で、外す画像 をもう1度タッチ。


"メモリースティック デュオ"の 画像にマークをつける(プリント マーク/プロテクト)(つづき)

他機でプリントマークを付けた画像が、メモリースティックデュオ。に入っているときに本機でプリントマークを付けると、他機でプリントマークをつけた画像の情報が変更される場合があります。

記録した画像を保護する (プロテクト)

画像に誤消去防止(プロテクト)指定できます。

- **1** 電源スイッチを「見る/編集」にする。
- **2** メモリー→**国** → 設定 → [プロテクト] をタッチ。
- 3 プロテクトする画像をタッチ。



- **4** ○K→[終了]をタッチ。
- プロテクトを外すには、手順3で外す画像をも う1度タッチ。

記録した画像を印刷す る

(PictBridge 対応プリンター)

PictBridge対応のプリンターを使えば、 本機で撮影した静止画をパソコン無しで 印刷できます。

PictBridge

ハンディカムステーションと付属のACアダプターを使って、電源はコンセントから取ってください(9ページ)。

あらかじめ、本機に静止画を記録した"メモリースティック デュオ"を入れて、プリンターの電源を入れてください。

本機とプリンターを接続する

- 1 本機の電源スイッチを「見る/編集」にする。
- 2 USBケーブルでハンディカムス テーションの♥(USB)端子とプリ ンターをつなぐ。液晶画面に自動 で「USB機能選択」が表示される。
- **3** [PictBridge プリント]をタッチ。

本機とプリンターの接続が完了すると画面に 【図 (PictBridge接続中)が表示される。



"メモリースティック デュオ"に記録 されている画像が表示される。

- 次の順番で操作しても同じです。
 - <u>P.Xニュ</u> → [Xニュー] → **[** ピクチャーア プリ → [USB機能選択] → [PictBridge プリ ント]をタッチ。
 - $\boxed{P.X=1}$ → $\boxed{X=1-1}$ → $\boxed{Y=1-1}$ $\boxed{$
- PictBridge規格未対応機器との接続は、動作 保証いたしません。

印刷する

- **1** ___/_ で印刷する画像を選ぶ。
- 2 設定→[印刷部数]をタッチ。
- 3 / + で印刷部数を設定する。 1枚の静止画で最大20枚まで印刷部数を設定できる。

4 ○ (終了)をタッチ。

日時を入れて印刷するには、<mark>設定</mark>→ [日付/時刻]→[年月日]または[日時 分]→[OK]をタッチ。

5 [実行]→[はい]をタッチ。

印刷が完了すると[プリント中です]の表示が消え、画像選択画面に戻る。


印刷終了後、「終了]をタッチ。

- ●プリンターの取扱説明書もあわせてご覧ください。
- 画面に が表示中に次の操作をすると、正常な処理が行われません。
 - 電源スイッチを切り換える。
 - 電源ケーブルを外す。
 - 本機をハンディカムステーションから取り 外す。


- ハンディカムステーションまたはプリンターからUSBケーブルを抜く。
- 本機から"メモリースティック デュオ"を 抜く。
- プリンターが動作しなくなった場合は、USB ケーブルを抜いてプリンターの電源を入れ直 してから、操作をやり直してください。
- ●ワイド(16:9)の静止画を印刷すると、画像の左右が切れる場合があります。
- プリンターによっては、日時印刷に対応していないものがあります。プリンターの取扱説明書をご覧ください。
- 本機以外の機器で撮影した画像の印刷に関しては保証いたしません。
- PictBridge(ピクトブリッジ)とは、カメラ映像機器工業会(CIPA)で制定された統一規格のことです。メーカーや機種に関係なく、ビデオカメラやデジタルスチルカメラを直接プリンターに接続し、パソコンを使わずに画像を印刷できます。

外部機器をつなぐ端子について


本体



本体底面



1、2... 端子カバーを開ける ハンディカムステーション



- **1** A/V OUT 端子(34、57ページ)
 - ◆ A/V OUT端子はハンディカムステーションと本機にそれぞれ装備しています。
- **2** DC IN 端子(9ページ)
- 3 インターフェースコネクタ
- 4 DV 端子(i.LINK)(57、59、75ページ)
- [5] 以(USB)端子(67ページ)

パソコンで「ファーストステップガイド」を見る前に

付属のCD-ROMからWindowsパソコン にPicture Packageをインストールする と、本機とパソコンを接続して、次のよう な操作を楽しむことができます。

- Macintoshをお使いのかたは、ソフトウェアや 使える機能がWindowsとは異なります。 詳しくはCD-ROM(付属)の「ファーストス テップガイド | の6章をご覧ください。「ファー ストステップガイド について詳しくは70ペー ジをご覧ください。
- 本機とパソコンをつなぐには次の2つの方法が あります。
 - USBケーブルでつなぐ テープに記録された映像や音声、または"メ モリースティック デュオ"に記録された ファイルをパソコンに取り込んだり、"メモ リースティック デュオ" にファイルを書き 込んだりする場合に向いています。

"メモリースティック デュオ"に記録され たファイルをパソコンに取り込むときは、パ ソコンの標準ドライバで動作するので、ソフ トウェアのインストールは不要です。

- i LINKケーブルでつなぐ テープに記録された映像や音声をより鮮明 に取り込むことができます。

接続について詳しくは、「ファーストステップガ イド |をご覧ください。



画像をパソコンで見る

本機から取り込んだ画像を、サムネイル表 示から選んで見ることができます。取り込 んだ日付ごとに保存されます。

Myビデオ&Myスライドショーを自動 作成

パソコンにコピーした動画や静止画を素 材として、音楽や効果音付きのショートオ リジナルビデオやショートオリジナルス ライドショーを簡単に作成できます。

Myビデオを簡単自動作成

テープに撮影した動画を素材として、音楽 や効果音付きのショートオリジナルビデ オを簡単に作成できます。

テープをビデオCDにコピーする

テープの画像をビデオCDにコピーするこ とができます。

CD-Rに画像を保存する

パソコンに取り込んだ画像をバックアッ プとしてCD-Rに保存することができま

ビデオCDの作成

メニュー付きの画像やスライドショーで ビデオCDを作成することができます。 ImageMixer VCD2は高精細静止画に対 応しています。

USBストリーミング

本機で再生している画像や撮影している 画像をパソコンで見ることができます。

ビデオキャプチャー

テープのすべての画像をパソコンに取り 込めます。

- ◆CD-ROM(付属)には次のソフトウェアが含ま れています。
 - USBドライバ
 - Picture Package Ver. 1.5.1
 - ImageMixer VCD2
 - 「ファーストステップガイド」

「ファーストステップガイド」に ついて

「ファーストステップガイド」はパソコン上で見ることができるマニュアルです。本機とパソコンの接続や初期設定から、CD-ROM(付属)に含まれているソフトウェアを初めて使うときに必要な基本操作までを説明しています。「ソフトウェアと「ファーストステップガイド」をインストールする」(70ページ)をご覧になりながらインストールしたあとに、「ファーストステップガイド」を起動して、手順に従ってください。

ソフトウェアに付属のヘルプの ご案内

ソフトウェアのすべての機能を説明しています。「ファーストステップガイド」で操作の概要を理解したうえで、さらに詳しい操作方法を知りたいときは、ヘルプをご覧ください。ヘルプを見るには、画面上の[?]マークをクリックしてください。

パソコン環境について

■ Windowsをお使いの場合

Picture Packageを使うときのパソコン 環境

対応OS: Microsoft Windows 2000 Professional/Windows Millennium Edition/Windows XP Home Edition/Windows XP Professional 上記のOSが工場出荷時にインストールされていることが必要です。 上記のOS内でもアップグレードした場合は動作保証いたしません。 CPU:Pentium II 500MHz以上

(PentiumⅢ 800MHz以上を推奨します。なお、ImageMixer VCD2をお使いの場合は、Pentium4 1.3GHz以上を推奨します。)

必要なソフトウェア: DirectX 9.0c以降 (DirectXテクノロジに対応しておりま すので、ご使用の際はDirectXが組み込 まれている必要があります。)

Windows Media Player 7.0以降 Macromedia Flash Player 6.0以降

サウンドカード:16ビットのステレオサウンドカードおよびスピーカー

メモリー:64MB以上

ハードディスク:インストールに必要なディスク容量:約500MB以上/推奨するハードディスクの空き容量:6GB以上(編集する画像ファイルサイズにより異なります。)

ディスプレイ: 4MBのVRAMを搭載した ビデオカード、解像度は800×600ドット以上、High Color(16ビットカラー 65,000色)、DirectDrawドライバ対応 (800×600ドット未満、256色以下で は正常に動作しません。)

その他必要な装置: USB端子標準装備、 DV端子(IEEE1394、i.LINK接続時)、 ディスクドライブ(ビデオCD作成時に は、CD-Rドライブが必要です。対応可 能なドライブについて詳しくは、 Picture Packageのホームページをご 覧ください。

http://www.ppackage.com/)

"メモリースティック デュオ"の画像を パソコンで見るときのパソコン環境

対応OS: Microsoft Windows 2000 Professional/Windows Millennium Edition/Windows XP Home Edition/Windows XP Professional 上記のOSが工場出荷時にインストールされていることが必要です。 上記のOS内でもアップグレードした 場合は動作保証いたしません。

CPU:MMX Pentium 200MHz以上

必要なソフトウェア: Windows Media Player (動画再生時に必要です。)

その他必要な装置:USB端子標準装備、 ディスクドライブ

- パソコンにメモリースティック スロットがある場合は、画像を保存した"メモリースティックデュオ"をメモリースティックデュオ アダプター(別売り)に入れてから、パソコンのメモリースティック スロットに差し込んで画像を取り込むこともできます。
- "メモリースティック PRO デュオ"をお使いの際にパソコンが"メモリースティック PRO デュオ"に対応していない場合は、パソコンのメモリースティック スロットを使用せずに本機をUSBケーブルでつないでください。

■ Macintoshをお使いの場合

ImageMixer VCD2を使うときのパソコン環境

対応OS: Mac OS X(v10.1.5以降)

CPU:iMac.eMac.iBook.

PowerBook、Power Mac G3/G4/G5 シリーズ

ンリース

メモリー: 128MB以上

- ハードディスク:インストールに必要なディスク容量:約250MB以上/推奨するハードディスクの空き容量:4GB以上(編集する画像ファイルサイズにより異なります。)
- ディスプレイ:1,024×768ドット以上、 カラー32,000色(この製品は1,024× 768ドット、カラー256色では正しく動 作しません。)
- **必要なソフトウェア**: QuickTime 4以降 (QuickTime 5を推奨します。)

その他必要な装置:ディスクドライブ

"メモリースティック デュオ"の画像を パソコンで取り込むときのパソコン環境

- 対応OS:Mac OS 9.1/9.2/Mac OS X (v10.1/v10.2/v10.3/v10.4)
- **必要なソフトウェア**: QuickTime 3.0以降(動画再生時に必要です。)

その他必要な装置:USB端子標準装備

本機とMacintoshパソコンをUSBケーブルで接続した場合は、本機のテーブの画像をパソコンへ取り込むことはできません。テーブの画像の取り込みは、本機とパソコンをi.LINKケーブルで接続し、OSに標準装備のソフトウェアを使用して行ってください。

ソフトウェアと「ファーストステップガイド」をイ ンストールする

本機をパソコンにつなぐ前に、ソフトウェアをインストールします。1度インストールけます。1度インストールすれば、次回からはインストール不要です。

パソコンのOSによって、使用するソフト ウェアが異なります。

Windowsパソコン:PicturePackage (ImageMixer VCD2含む) Macintoshパソコン:ImageMixer VCD2

ソフトウェアの使用方法について詳しくは、同時にインストールされるパソコンで見るマニュアル「ファーストステップガイド」をご覧ください。

Windowsパソコンにインストールするときは

Windows 2000/Windows XPをお使い の場合は、Administrator権限でログオン してください。

- **1** 本機とパソコンがつながれていないことを確認する。
- 2 パソコンの電源を入れる。

ソフトウェアをインストールする前 に、すべてのアプリケーションを終了 してください。

3 パソコンのディスクドライブに CD-ROM(付属)をセットする。

インストール画面が表示されます。



Picture Packageのソフトウェア バージョンは「1.5」と表示されます。

インストール画面が表示されないときは

- ① [マイコンピュータ]をダブルクリック する。
- ② [Picture Package(E:)](CD-ROM)* をダブルクリックする。
 - * ドライブ文字((E:)など)は、使うパソコンによって異なることがあります。

4 [インストール]をクリックする。



Picture Packageのソフトウェア バージョンは「1.5」と表示されます。

パソコンのOSによっては、InstallSheild Wizardで「ファーストステップガイド」が自動的にインストールできないメッセージが表示されます。その場合、メッセージの指示に従って、パソコンに「ファーストステップガイド」を手動でコピーしてください。

5 [日本語]を選び、[次へ]をクリッ クする。



6 「次へ]をクリックする。



7 [使用許諾契約]の内容をよく読 み、同意される場合は[使用許諾契 約の全条項に同意します]に チェックを入れ、「次へ]をクリッ クする。



Picture Packageのソフトウェア バージョンは「1.5」と表示されます。

8 インストール先を選択して、「次 へ]をクリックする。



9 [インストール準備の完了]画面の [インストール]をクリックする。

Picture Packageのインストールが 始まります。



ンストールするために[次へ]をク リックする。

パソコンによっては、この画面は表示 されません。その場合は手順11に進ん でください。



11[次へ]をクリックし、 ImageMixer VCD2をインス トールするために画面の指示に従 う。



ソフトウェアと「ファーストステップガイド」をインストールする(つづき)

- **12**もし [Microsoft(R) DirectX(R) をインストールしています] 画面が表示されたら、DirectX 9.0cをインストールするために次の手順を行う。表示されない場合は、手順13に進む。
 - ① [使用許諾契約]の内容をよく読んでから、「次へ]をクリックする。



② [次へ]をクリックする。



③ 「完了」をクリックする。



13[はい、今すぐコンピュータを再起動します]がチェックされていることを確認して、[完了]をクリックする。



パソコンの電源がいったん切れたあ と、自動的に電源が入ります(再起動)。 デスクトップ画面に[Picture Package Menu]と[Picture Package保存先フォルダ] (手順**10**でインストールができた場合は、[First Step Guide])のショートカットが表示されます。



14パソコンからCD-ROMを取り出す。

- 本機とパソコンとの接続については、付属の CD-ROMに含まれている「ファーストステップガイド」をご覧ください(73ページ)。
- ◆Picture Packageについてのお問い合わせは 74ページをご覧ください。

Macintoshパソコンにインストールするときは

- **1** 本機とパソコンがつながれていないことを確認する。
- 2 パソコンの電源を入れる。

ソフトウェアをインストールする前 に、すべてのアプリケーションを終了 してください。

- 3 パソコンのディスクドライブに CD-ROM(付属)をセットする。
- **4** CD-ROMアイコンをダブルク リックする。

- **5** 「FirstStepGuide」フォルダの中 の「FirstStepGuide.pdf」をコ ピーする。
- **6** CD-ROMの中の[MAC]フォル ダの中の[IMXINST.SIT]を任意 のフォルダーにコピーする。
- **7** コピー先のフォルダの中の [IMXINST.SIT]をダブルクリッ クする。
- 8 解凍された [ImageMixerVCD2 Install]を ダブルクリックする。
- 9 承認画面が表示されたら、ユー ザーの名前とパスワードを入力す る。

ImageMixer VCD2のインストール が始まります。

- ImageMixer VCD2の詳しい操作方法はソフ トウェアのオンラインヘルプをご覧ください。
- 本機とパソコンとの接続については、付属の CD-ROMに含まれている「ファーストステッ プガイド」をご覧ください。

「ファーストステップ ガイド」を見る

「ファーストステップガイド」を 表示する

Windowsパソコンで起動するには

Microsoft Internet Explorer Ver.6.0以 降で見ることをおすすめします。 デスクトップの 🖟 アイコンをダブルク リックする。



 $[X9-F] \rightarrow [JDJJJ]$ (Windows XPをお使いのかたは「す べてのプログラム])→[Picture Package]→[First Step Guide]を 選んで、「First Step Guide」を起動さ せることもできます。

- 「ファーストステップガイド」を自動インス トールせずにHTML形式でご覧になる場合は、 CD-ROMの[FirstStepGuide] にある言語 フォルダをパソコンにコピーし、[index.html] をダブルクリックしてください。
- 下記のときは言語フォルダ内にある 「FirstStepGuide.pdf」をご覧ください。
 - 「ファーストステップガイド」を印刷したい。
 - ブラウザの設定により、推奨環境でも正常に 表示されない。
 - HTMI 形式で自動インストールできない。

Macintoshパソコンで起動するには

「FirstStepGuide.pdf」をダブルクリックする。



PDFをご覧になるにはAdobe Readerが必要です。パソコンにインストールされていない場合には下記のホームページからダウンロードすることができます。

http://www.adobe.co.jp/

ソフトウェアについてのお問い 合わせ先

ピクセラユーザーサポートセンター

Picture Package、ImageMixer VCD2 に関する問い合わせを受け付けています。 電話:06-6633-3900

受付時間:月~日曜日 午前9時~午後5時(ただし、年末、年始、祝日を除く)

Picture Package:

http://www.ppackage.com/

ImageMixer VCD2:

http://www.ImageMixer.com/


著作権について

あなたがCDやネットワークなどから入手した音楽著作物の著作権は、それぞれの音楽著作物の権利者に帰属します。これらの音楽著作物を、法令で認められている私的使用などの範囲を超えて使用(複製、改変、再生、アップロード、特定多数もしくは不特定多数が利用できる家庭外ネットワークへ送信すること又は送信可能な状態におくこと、譲渡、頒布、貸与、ライセンス、販売、出版などを含む)することは、権利者からの許可を得ない限り認められていません。ソニーによるPicture Package の提供は、これら第三者の音楽著作物に関してあなたになんらの権利を許諾するものではありませんので、ご注意ください。

DVD を作る(おまかせ「Click to DVD」)

ソニーオリジナル・ソフトウェア「Click to DVD Ver 1 2 以降があらかじめインス トールされているソニーパーソナルコン ピューターVAIOシリーズ*にi LINKケー ブルで本機をつなぐと、テープの画像から DVDを作成することができます。画像の 取り込みからDVDへの書き込みまで、す べて自動で行います。

ここでは、テープ1本をそのままDVDに取 り込む手順を説明します。使用できるパソ コン、動作環境や「Click to DVD」につい て、詳しくは下記のURLをご覧ください。 http://vcl.vaio.sonv.co.jp/



- この機能はi.LINKケーブルで接続した場合の み使えます。USBケーブルは使えません。
- 本機をハンディカムステーションに取り付け たまま、ビデオカセットを出し入れしないでく ださい。故障の原因になります。
- * パソコンの DVD ドライブが DVD への書き込 みに対応している必要があります。

おまかせ「Click to DVD」機能を初めて 使うときは

おまかせ「Click to DVD」機能を使うと、本 機をパソコンに接続すれば、簡単な操作で DVDを作成できます。この機能を使うと きは、あらかじめパソコンの「Click to DVD おまかせサーバー |を起動する必要 があります。

- ① パソコンの電源を入れる。
- ② スタートメニューをクリックし、[すべて のプログラム]を選ぶ。
- ③ 表示されたプログラムの中から「Click to DVD]を選び、「Click to DVD おまかせ サーバー」をクリックする。 「Click to DVD おまかせサーバー」が起 動する。
- 「Click to DVD おまかせサーバー」は、1度起動 すると、2回目以降はパソコンの電源を入れる だけで自動的に起動します。
- 「Click to DVD おまかせサーバー」は、 Windows XPのユーザーごとに起動の設定が されます。

1 パソコンの電源を入れる。

i.LINKを使うアプリケーションが起動 しているときは、終了しておいてくだ さい。

2 本機の電源を準備する。

DVDの作成には時間がかかるので、付 属のACアダプターを使ってください。

- **3** 本機の電源スイッチを「見る/編 集」にする。
- **4** 録画済みのカセットを入れる。
- 5 i.LINKケーブルで、ハンディカム ステーションとパソコンをつなぐ (75ページ)。
 - 接続するときは、端子の向きを確認してか らつないでください。無理に押し込むと、端 子部が破損することがあります。また、本機 の故障の原因となります。
 - 詳しくは、CD-ROM(付属)の「ファーストス テップガイド |をご覧ください(73ページ)。

6 本機の液晶画面で『火ニュー」→[メニュー]→量電編集/変速再生→ [DVD作成]→○Kをタッチ。

パソコンに「Click to DVD」画面が表示 されます。

- **7** パソコンのディスクドライブに書き込み用DVDをセットする。
- 8 本機の液晶画面で[実行]をタッチ。



パソコンの作業状況が本機画面に表示されます。

[取り込み]:本機からテープの画像を取り込む。

[変換]:取り込んだ画像をMPEG2方式に変換する。

[書き込み]:変換されたテープの画像をDVDに書き込む。

- すでに書き込まれているDVD-RW/+RW を使うと、[書き込み済みディスクです記録 されているデータは消去されます]が表示 されます。[実行]をタッチすると書き込み 済みのデータは消去され、新しいデータを 書き込みます。
- **9** DVD作成を終了するには、本機の 液晶画面で[いいえ]をタッチ。



パソコンのディスクトレイが自動的に 開きます。

同じ内容のDVDをもう1枚作成するときは、[はい]をタッチします。ディスクトレイが自動的に開きます。新しい書き込み用DVDをディスクドライブにセットして手順8、9を行ってください。

DVD作成を途中でやめるには

本機の液晶画面で[中止]をタッチ。

- ◆本機画面に[終了処理中です]と表示されているときはDVD作成を中止できません。
- 画像を取り込むまで、i.LINKケーブルを抜いたり、本機の電源スイッチを切り換えたりしないでください。
- ◆機画面に[変換]、[書き込み]が表示されているときはすでに画像の取り込みは終了しています。i.LINKケーブルを抜いたり、本機の電源を切っても、パソコンはDVD作成を続けます。
- 次のときはパソコンは画像の取り込みを中止 し、その時点までのDVDを作成します。詳しく は「Click to DVD」のヘルプをご覧ください。
 - テープの途中に10秒以上の無記録部分がある
- テープの画像が録画された順番になっていない
- ワイド(16:9)と4:3の画像が混在している (「Click to DVD Ver.2.2」以前のバージョン のみ)
- ◆次のとき、[DVD作成]操作はできません。
 - テープ走行中
 - "メモリースティック デュオ" に画像を記録中
 - パソコンから「Click to DVD」を起動させた とき

故障かな?と思ったら

修理に出す前に、もう1度点検してください。それでも正常に動作しないときは、 テクニカルインフォメーションセンター(裏表紙)にお問い合わせください。

全体操作/シンプル操作について

電源が入らない。

- 充電されたバッテリーを取り付ける(9ページ)。
- ◆ACアダプターをコンセントに差し込む(9ページ)。
- ◆本機をハンディカムステーションに正しく取り付ける(10ページ)。

電源が入っているのに操作できない。

- ●電源(バッテリーまたはACアダプターの電源コード)を取り外し、約1分後に電源を取り付け 直す。
- RESET(リセット)ボタン(26ページ)を先のとがったもので押す。(パーソナルメニュー項目 以外のすべての設定が解除される。)

ボタンが操作できない。

●シンプル操作中は使えるボタンが限られます(21ページ)。

シンプル操作から通常操作に切り換えられない。

●撮影中とUSBケーブルを使って他機と通信中は、シンプル操作から通常操作への切り換えはできません。

シンプル操作にすると、設定が変わる。

シンプル操作に切り換えると、画面に表示されない項目は初期設定に戻る。シンプル操作を終 てすると、シンプル操作前の状態に戻る(20、38ページ)。

デモモードに切り換わらない。

- NIGHTSHOT PLUSスイッチが「ON」のとき、デモンストレーションできません(24ページ)。
- カセットと "メモリースティック デュオ" を取り出す(17、18ページ)。

本体があたたかくなる。

◆本機使用中に本体があたたかくなることがありますが、故障ではありません。

バッテリー/電源について

電源が途中で切れる。

- お買い上げ時の設定では、操作しない状態が約5分以上続くと、自動的に電源が切れる(自動電源オフ)。[自動電源オフ]の設定を変更する(54ページ)か、もう1度電源を入れる(13ページ)、またはACアダプターを使用する。
- バッテリーを充電する(9ページ)。

バッテリーの充電中、充電ランプが点灯しない。

- ●電源スイッチを「切(充電) |にする(9ページ)。
- ●バッテリーを正しく取り付け直す(9ページ)。
- コンセントにプラグを正しく差し込む。
- ◆本機をハンディカムステーションに正しく取り付ける(10ページ)。
- すでに充電が完了している(10ページ)。

バッテリーの充電中、充電ランプが点滅する。

 バッテリーを正しく取り付け直す(9ページ)。それでも点滅するときは、故障のおそれがある ため、コンセントからプラグを抜き、テクニカルインフォメーションセンターに問い合わせる (裏表紙)。

バッテリー残量が充分あるのに電源がすぐ切れる。

残量表示にズレが生じている、または充電が不充分。満充電し直すと残量が正しく表示される (9ページ)。

バッテリー残量が正しく表示されない。

- 周囲の温度が極端に高い/低い、または充電が不充分。故障ではありません。
- 満充電し直す。それでも正しく表示されないときは、寿命のため、新しいバッテリーに交換する(9、103ページ)。
- ●使用状況や環境によっては正しく表示されません。液晶画面を開閉したときは正しい残量時間を表示するまで約1分かかります。

バッテリーの消耗が早い。

- 周囲の温度が極端に高い/低い、または充電が不充分。故障ではありません。
- 満充電し直す。それでも消耗が早いときは、寿命のため、新しいバッテリーに交換する (9、103ページ)。

ACアダプターを使用中、本機に不具合が生じる。

●電源を切り、コンセントからプラグを抜いてから、もう1度電源をつなぐ。

液晶画面/ファインダーについて

タッチパネルをタッチすると、画面が波打ったようになる。

故障ではありませんが、液晶画面を強く押さないでください。

液晶画面またはファインダーに見慣れない画面が現れる。

「デモモード]になっている(50ページ)。液晶画面のどこかをタッチする、またはカセットや "メモリースティック デュオ"を入れる。

見慣れない表示が出る。

警告表示またはお知らせメッセージです(94ページ)。

液晶画面に画像が残る。

電源を入れた状態でバッテリーを外したり、DCプラグを抜いたためで、故障ではありませ ho

液晶画面バックライトを「切」にできない。

● シンプル操作中(20ページ)は画面表示/バッテリーインフォボタンの長押しの操作はできま せん。

画面表示を消すことができない。

● ● を消すことはできません。 ● をタッチしてお知らせメッセージを確認する(95ペー ジ)。

タッチパネルのボタンが表示されない。

- 液晶画面を軽くタッチする。
- ●画面表示/バッテリーインフォボタン(またはリモコンの画面表示ボタン)を押す (15、32ページ)。

タッチパネルのボタンが操作できない/正しく操作できない。

- ●画面を調節(「キャリブレーション」)する(106ページ)。
- 画面の比率を変更するとタッチパネルのボタンや表示の比率も切り換わります(19ページ)。

ファインダーの画像がはっきりしない。

・視度調整つまみを画像がはっきり見えるように動かす(14ページ)。

ファインダーの画像が消えている。

●液晶画面を閉じてください。液晶画面が開いているとファインダーには画像は映りません (14ページ)。

カセットについて

カセットが取り出せない。

- ●電源(バッテリーやACアダプター)が正しく接続されているか確認する(9ページ)。
- バッテリーを外して、もう1度取り付ける(9ページ)。
- 充電されたバッテリーを取り付ける(9ページ)。
- 本機が結露しかけている(105ページ)。

カセットメモリー付きカセットで、カセットメモリー表示やタイトル表示が出ない。

◆本機は、カセットメモリーに対応していないため、表示されません。

テープ残量表示が出ない。

テープの巻き戻し、早送り時の音が大きい。

◆ACアダプター使用時は、バッテリー使用時より高速になるため音が大きくなります。故障ではありません。

"メモリースティック デュオ"について

操作を受け付けない。

- ●電源スイッチを「撮る-メモリー」または「見る/編集」にする(13ページ)。
- "メモリースティック デュオ"を入れる(18ページ)。
- パソコンでフォーマットした"メモリースティック デュオ"を入れている場合は、本機でフォーマットし直す(46ページ)。

"メモリースティック デュオ"の画像を消去できない。

- ●誤消去防止スイッチのある "メモリースティック デュオ" は、誤消去防止を解除する (101ページ)。
- プロテクトを解除する(64ページ)。
- ●インデックス表示で1度に消せる画像は100枚までになります。

"メモリースティック デュオ"の画像を全消去できない。

- ●誤消去防止スイッチのある "メモリースティック デュオ" は、誤消去防止を解除する (101ページ)。
- プロテクトを解除する(64ページ)。

"メモリースティック デュオ"をフォーマットできない。

●誤消去防止スイッチのある "メモリースティック デュオ" は、誤消去防止を解除する (101ページ)。

プロテクトが実行できない。

- 誤消去防止スイッチのある "メモリースティック デュオ" は、誤消去防止を解除する (101ページ)。
- インデックス表示にしてから、プロテクトを実行し直す(64ページ)。

プリントマークが実行できない。

- ●誤消去防止スイッチのある "メモリースティック デュオ" は、誤消去防止を解除する (101ページ)。
- インデックス表示にしてから、プリントマークを実行し直す(63ページ)。
- ●プリントマークは1,000枚以上付けられません。
- 動画には付けられません。

データファイル名が正しくない。

- ディレクトリー構造が規格に準拠しないと、ファイル名のみ表示されることがある。
- ●ファイルが壊れている。ソニー製 "メモリースティック デュオ" をお使いのときは、下記のホームページをご覧ください。

メモリースティック データ復旧サービス

http://www.sony.co.jp/Products/mssupport/datarescue/jp.html

本機で対応しているファイル形式を使う(101ページ)。

データファイル名が点滅している。

- ファイルが壊れている。ソニー製 "メモリースティック デュオ" をお使いのときは、下記のホームページをご覧ください。
 - メモリースティック データ復旧サービス

http://www.sony.co.jp/Products/mssupport/datarescue/ip.html

◆本機で対応しているファイル形式を使う(101ページ)。

撮影について

「撮影時の画像調節について」(83ページ)、「"メモリースティック デュオ"について」(80ページ)もご覧ください。

録画スタート/ストップボタンを押しても、テープが走行しない。

- ●電源スイッチを「撮るーテープ |にする(22ページ)。
- テープが最後まで行っている。巻き戻すか、新しいカセットを入れる。
- カセットの誤消去防止ツマミをRECにする。または新しいカセットを入れる(100ページ)。
- 結露でテーブがヘッドドラムに貼り付いている。カセットを取り出して、約1時間してから入れ直す(105ページ)。

"メモリースティック デュオ"に撮影できない。

- 誤消去防止スイッチのある "メモリースティック デュオ" は、誤消去防止を解除する (101ページ)。
- メモリー容量いっぱいの場合は、不要な画像を消す(63ページ)。
- ◆本機で"メモリースティック デュオ"をフォーマットし直すか(46ページ)、別の"メモリースティック デュオ"を入れる(18ページ)。
- [スムーズインターバル録画]を設定したときは、テープ撮影中に静止画を記録することはできません。

電源スイッチの位置により画角が異なる。

●「撮る-メモリー」のときの画角は「撮る-テープ」のときより広くなる。

テープできれいにつなぎ撮りできない。

- ▼フドサーチする(31ページ)
- カセットを取り出さない(電源を切ってもきれいにつなぎ撮りできます)。
- 同じテープにSPとLPの両モードを混ぜてつなぎ撮りしない。
- LPモードでつなぎ撮りしない。

静止画撮影時にシャッター音が出ない。

「操作音]を「入]にする(54ページ)。

エンドサーチができない。

- 撮影後にカセットを取り出さない(31ページ)。
- カセットを入れてからエンドサーチするまでに、1回も撮影していない。

エンドサーチが誤動作する。

テープの始めや途中に無記録部分があるためで、故障ではありません。

スムーズインターバル録画が停止する。[スムーズインターバル録画はエラーにより途中終了しました]と表示されて、録画が停止した。

- ビデオヘッドが汚れている可能性がある。別売りのクリーニングカセットできれいにしてください。
- 最初からやり直す。
- ソニー製ミニDVカセットを使う。

撮影時の画像調節について

「メニュー操作について」(86ページ)もご覧ください。

オートフォーカスができない。

- 「フォーカス]を「オート]にする(42ページ)。
- オートフォーカスが働きにくい状態のときは、手動でピントを合わせる(42ページ)。

[手ぶれ補正]ができない。

「手ぶれ補正」を「入」にする(43ページ)。

逆光補正ができない。

- 次の設定にすると、逆光補正は解除されます。
- [カメラ明るさ]の[マニュアル]
- [スポット測光]
- シンプル操作中は、逆光補正ができません(21ページ)。

[デジタルズーム]ができない。

「テレマクロ]中は「デジタルズーム]は働きません。

ろうそくの火やライトなどを暗い背景の中で撮ると、縦に帯状の線が出る。

・背景とのコントラストが強い被写体のときに出る現象で、故障ではありません。

明るい被写体を映すと、縦に尾を引いたような画像になる。

スミア現象と呼ばれるもので、故障ではありません。

画面に白や赤、青、緑の点が出ることがある。

• 「スローシャッター」、「SUPER NSPLUS] または、「COLOR SLOW S]のときに出る現象 で、故障ではありません。

画像の色が正しくない。

NightShot plusを解除する(24ページ)。

画面が白すぎて画像が見えない。

NightShot plus(24ページ)、逆光補正(24ページ)を解除する。

画面が暗すぎて画像が見えない。

● 画面表示/バッテリーインフォボタンを数秒間押したままにして、バックライトを点灯する (14ページ)。

画像が明るくなる、ちらつく(フリッカー)、色が変化する。

● 蛍光灯、ナトリウム灯、水銀灯など放電管による照明下で、「ソフトポートレート] や[スポーツレッスン] モードで撮影するとこのような症状が現れることがありますが、故障ではありません。「プログラムAE] を解除すると症状が軽減されます(40ページ)。

テレビやパソコンの画面を撮影すると黒い帯が出る。

「手ぶれ補正」を「切」にする(43ページ)。

再生について

「"メモリースティック デュオ"について」(80ページ)もご覧ください。

テープ再生ができない。

- ●電源スイッチを「見る/編集」にする。
- テープを巻き戻す(23ページ)。

"メモリースティック デュオ"が正しい画像サイズや比率で再生できない。

- ●他機で撮影した画像は、正しい画像サイズで表示されないことがあります。故障ではありません。
- "メモリースティック デュオ" に記録されたワイド(16:9) 動画を再生すると上下に黒い帯が入って見えますが、故障ではありません。

"メモリースティック デュオ"の画像データが再生できない。

- パソコンでフォルダやファイル名を変更、または画像加工すると、再生できない場合があります(ファイル名が点滅)。故障ではありません(102ページ)。
- 他機で撮影した画像は、再生できないことがあります。故障ではありません(102ページ)。

画像に横線が入る、画像がぼけたり、映らなかったりする。

ビデオヘッドが汚れているので、別売りのクリーニングカセットできれいにする (106ページ)。

音声が小さい。または聞こえない。

- 「バイリンガル〕を「切〕にする(52ページ)。
- ●音量を大きくする(23ページ)。
- ●[音声ミックス]を[ST2]側(アフレコ音声)から最適な音声になるまで調節する (62ページ)。
- S映像プラグだけでつないでいるため。AV接続ケーブルの白と赤のプラグもあわせてつなぐ (34ページ)。

音声が途切れる。

ビデオヘッドが汚れているので、別売りのクリーニングカセットできれいにする (106ページ)。

[- - -]が表示される。

- 日付時刻を設定しないで録画したテープを再生している。
- テープの無記録部分を再生している。
- テープに傷やノイズがあると、日時やカメラデータを読めません。

ノイズが現れ、画面上にPALと表示される。

● テープに記録されているTVカラーシステムがPALなど、本機のカラーシステム(NTSC)と違 うため(99ページ)。故障ではありません。

画面上に♪4ch-12bと表示される。

● 他機で4CHマイク記録されたテープを再生している。本機は4CHマイク記録には対応して いません。

日付サーチが正しく操作できない。

- ●日付を変更したときは、2分以上撮影する。撮影時間が短いと正しく検出されない場合があり ます。
- テープの始めや途中に無記録部分があると、日付サーチが正しく働かないことがあります。 故障ではありません。

リモコンについて

付属のワイヤレスリモコンが操作できない。

- [リモコン]を[入]にする(54ページ)。
- リモコンと本機リモコン受光部の間にある障害物を取り除く。
- 本機のリモコン受光部に直射日光や照明器具の強い光が当たっていると、リモコン操作でき ないことがある。
- ■電池を交換する。電池の+極と-極を正しく入れる(107ページ)。
- コンバージョンレンズ(別売り)を付けていると、リモコン受光部を妨げることがあるため、コ ンバージョンレンズを外す。

リモコン操作中にほかのビデオが誤動作する。

- ビデオのリモコンスイッチをVTR2以外のモードに切り換える。
- 黒い紙でビデオのリモコン受光部をふさぐ。

メニュー操作について

メニュー項目が灰色で表示される。

● その撮影/再生条件では選択できません。

P.メニューが表示されない。

シンプル操作中は使用可能なメニューが限られます。シンプル操作を解除する(21ページ)。

[プログラムAE]ができない。

- 次の設定のとき、[プログラムAE]はできません。
 - -NightShot plus
 - [SUPER NSPLUS]
 - [COLOR SLOW S]
 - [テレマクロ]
- ●電源スイッチを「撮る-メモリー」にしたとき、[スポーツレッスン]はできません。

[スポット測光]ができない。

- 次の設定のとき、「スポット測光]はできません。
 - -NightShot plus
 - [SUPER NSPLUS]
 - [COLOR SLOW S]
- 「プログラムAF」を設定すると「スポット測光」は「オート」に戻る。

[カメラ明るさ]を手動で調節できない。

- 次の設定のとき、手動で明るさを調節できません。
 - -NightShot plus
 - [SUPER NSPLUS]
 - [COLOR SLOW S]
- ●[プログラムAE]を設定すると[カメラ明るさ]は[オート]に戻る。

[ホワイトバランス]を調節できない。

● NightShot plusや[SUPER NSPLUS]中は、[ホワイトバランス]は調節できません。

[スポットフォーカス]ができない。

● [プログラムAE]中は、[スポットフォーカス]はできません。

[テレマクロ]ができない。

- 次の設定のとき、[テレマクロ]はできません。
 - [プログラムAE]
 - テープまたは "メモリースティック デュオ" に動画を録画中

[SUPER NSPLUS]ができない。

- ◆次の設定のとき、[SUPER NSPLUS]は働きません。
 - -[フェーダー]
- [デジタルエフェクト]
- [プログラムAE]

[COLOR SLOW S]が正しくできない。

- ●まったく光のない場所では、[COLOR SLOW S]が正しく働かないときがあるため、NightShot plusまたは [SUPER NSPLUS] で撮影する。
- ◆次の設定のとき、[COLOR SLOW S]は働きません。
 - [フェーダー]
 - _ [デジタルエフェクト]
 - [プログラムAE]
 - [カメラ明るさ]
- 「スポット測光]

[フェーダー]ができない。

- ●次の設定のとき、[フェーダー]はできません。
 - [セルフタイマー]
 - [SUPER NSPLUS]
 - [COLOR SLOW S]
 - 「デジタルエフェクト」
 - 「スムーズインターバル録画〕

[デジタルエフェクト]ができない。

- ●次の設定のとき、[デジタルエフェクト]はできません。
 - [SUPER NSPLUS]
 - [COLOR SLOW S]
 - -[フェーダー]
- [プログラムAE]が[オート]以外のとき、[スローシャッター]、[オールドムービー]は働きません。
- [ピクチャーエフェクト]中は、[オールドムービー]は働きません。

ダビング、編集、外部機器接続について

本機から出力された映像が、つないだ機器の画面に映らない。

◆本機をハンディカムステーションに取り付けるときは、本機のDC IN端子のカバーを閉じ、正しい方向にしっかり取り付けてください(10ページ)。

つないだ機器(外部入力)の映像が拡大できない。

外部入力している画像は本機でズームできません。

つないだ機器の画面にタイムコードなどが表示される。

 AV接続ケーブルを使って接続するときは、メニューの[画面表示出力]を[パネル]にする (54ページ)。

AV接続ケーブルを使ってダビングができない。

AV接続ケーブルが正しくつながれていない。
 本機の画像を他機へダビングする場合は他機の入力端子へつながれているか確認する(57ページ)。

アフレコした音声が聞こえない。

●[音声ミックス]を[ST1](オリジナルテーブ音声)側から最適な音声になるまで調節する(62ページ)。

つないだ機器の映像が表示されない。

入力信号がNTSCではないため(99ページ)。

テープから"メモリースティック デュオ"へ静止画を取り込めない。

繰り返しダビングしているなど記録状態の悪いテープは、静止画記録できなかったり、乱れた画像が記録されたりすることがあります。

テープから"メモリースティック デュオ"へ動画を取り込めない。

- 次の場合、録画できなかったり、乱れた画像が記録されたりすることがあります。
 - テープに無記録部分がある。
 - 繰り返しダビングしているなど記録状態の悪いテープから画像を取り込もうとした。
 - 入力信号が途絶えた。

画像や音声が乱れたり、画像が暗い。

● AV接続ケーブルが本機とハンディカムステーションに同時につながっている。どちらか一方からAV接続ケーブルを抜いてください。

パソコンとの接続について

本機がパソコンに認識されない。USBILINK

- ●パソコンと本機からケーブルを抜き、もう1度しっかりと差し込む。
- ハンディカムステーションに正しく取り付ける(10ページ)。
- キーボード、マウス、本機以外で、パソコンの∮(USB)端子につながれている他の機器を取り 外す。
- パソコンと本機からケーブルを抜き、パソコンを再起動させてから、正しい手順でもう1度パソコンと本機をつなぐ。

付属のCD-ROMをパソコンにセットすると、エラーメッセージが出る。

- パソコンのディスプレイを次のように設定する。
 - Windowsパソコンをお使いの場合 800×600ドット、High Color(16bitカラー65.000色)以上
 - Macintoshパソコンをお使いの場合 1.024×768ドット、32.000色モード以上

パソコンで本機が映している映像が見られない。USBILLINK

- ケーブルを抜き、本機の電源を入れてから、もう1度つなぐ。
- ●USBケーブルでWindowsパソコンに接続しているときは、電源スイッチを「撮るーテーブ」 にして、[USBカメラ]を「パソコン接続ストリーム」にする(53ページ)。

テープの画像がパソコン画面に表示されない。「USBILLINK

- ケーブルを抜き、本機の電源を入れてから、もう1度つなぐ。
- ●USBケーブルでWindowsパソコンに接続しているときは、電源スイッチを「見る/編集」にして、「USB機能選択」を「パソコン接続ストリーム」にする(50ページ)。

テープの画像がMacintoshパソコンで見られない。USB

◆本機とパソコンをUSBケーブルで接続しているときは、テーブの画像を取り込めません。本 機とパソコンをi.LINKケーブルで接続して、OSに標準装備のソフトウェアを使用してくだ さい。

"メモリースティック デュオ"の画像がパソコンで見られない。[USB]

- "メモリースティック デュオ"の向きを確かめて、本機に奥までしっかりと入れる。
- i.LINKケーブルでは取り込めないため、USBケーブルで取り込む。
- ◆本機の電源スイッチを「見る/編集」にして、[USB機能選択]を「パソコン接続メモリースティック]にする(50ページ)。
- テープ再生中や編集中など、本機を操作していると "メモリースティック デュオ" はパソコンに認識されません。本機の操作を終了してから、もう1度パソコンとつなぐ。

[リムーバブルディスク]がパソコン画面に表示されない。[USB]

- ●本機に"メモリースティック デュオ"を入れる。
- キーボード、マウス、本機以外で、パソコンの∮(USB)端子につながれている他の機器を取り 外す。
- 本機の電源スイッチを「見る/編集」にして、[USB機能選択]を「パソコン接続メモリース ティック]にする(50ページ)。
- テープ再生中や編集中など、本機を操作していると "メモリースティック デュオ" はパソコンに認識されません。本機の操作を終了してから、もう1度パソコンとつなぐ。

USBストリーミング中にテープの画像がWindowsパソコンの画面上に表示されない。 USB

◆USBドライバをインストールする前に、USBケーブルを使って、本機とパソコンをつないだ ため。次の手順で、正しく認識されなかったドライバを削除してから、USBドライバをもう1 度インストールする。

■ Windows Meをお使いの場合

- 1 本機がパソコンにつながっているかを確認する。
- 2 [マイコンピュータ]を右クリック→[プロパティ]をクリック。 [システムのプロパティ]画面が表示される。
- 3 [デバイスマネージャ]のタブをクリック。
- 4 正しく認識されなかった次のドライバが入っていたら、右クリック→[削除]をクリック。
 - 「サウンド、ビデオ、およびゲームのコントローラ」の中に「USB オーディオデバイス」
 - 「その他のデバイス」に「USB Device
 - [ユニバーサルシリアルバスコントローラ] に[USB 互換デバイス]
- 5 「デバイス削除の確認〕画面が表示されたら、「OK]ボタンをクリックして、削除する。
- 6 本機の電源を切って、USBケーブルを外したあと、パソコンを再起動する。
- 7 付属のCD-ROMをディスクドライブに入れる。
- 8 下記の手順でUSBドライバをインストールし直す。
 - 1 [マイコンピュータ] をダブルクリック。
 - 2 [PICTUREPACKAGE(E:)] (ディスクドライブ)*を右クリック。
 - * ドライブ文字((E:)など)は、使うパソコンによって異なることがあります。
 - 3 「開く」をクリック。
 - 4 [Driver] をダブルクリック。
 - 5 [Setup.exe] をダブルクリック。
 - [USB オーディオデバイス]、[USB Device]、[USB 互換デバイス]以外を削除すると、 パソコンが正常に動作しなくなることがあります。

■ Windows 2000をお使いの場合

AdministratorかAdministrator権限のユーザーIDでログオンしてください。

1 本機がパソコンにつながっていることを確認する。

- 2 [マイコンピュータ]を右クリック→[プロパティ]をクリック。 「システムのプロパティ]画面が表示される。
- 3 [ハードウェア]のタブ→[デバイスマネージャ]→[表示]→[デバイス(種類別)]をクリック。
- 4 正しく認識されなかった次のドライバが入っていたら、右クリックし、[アンインストール]をクリック。
 - [USB(Universal Serial Bus)コントローラ] に[USB 複合デバイス]
 - [サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラ] に[USBオーディオデバイス]
 - [その他のデバイス] に [Composite USB Device]
- 5 [デバイス削除の確認] 画面が表示されたら、[OK] ボタンをクリックして削除する。
- 6 本機の電源を切って、USBケーブルを外したあと、パソコンを再起動する。
- 7 付属のCD-ROMをディスクドライブに入れる。
- 8 下記の手順でUSBドライバをインストールし直す。
 - 1 [マイコンピュータ] をダブルクリック。
 - 2 [PICTUREPACKAGE(E:)] (ディスクドライブ)*を右クリック。
 - * ドライブ文字((E:)など)は、使うパソコンによって異なることがあります。
 - 3 [開く]をクリック。
 - 4 [Driver] をダブルクリック。
 - 5 [Setup.exe] をダブルクリック。
 - [USB 複合デバイス]、[USBオーディオデバイス]、[Composite USB Device]以外を 削除すると、パソコンが正常に動作しなくなることがあります。

■ Windows XPをお使いの場合

コンピューターの管理者のユーザーIDでログオンしてください。

- **1** 本機がパソコンにつながっていることを確認する。
- 2 [スタート] をクリック。
- 3 [マイコンピュータ]を右クリック→[プロパティ]をクリック。 [システムのプロパティ]画面が表示されます。
- 4 [ハードウェア]のタブ→[デバイスマネージャ]→[表示]→[デバイス(種類別)]をクリック。
- 5 正しく認識されなかった次のドライバが入っていたら、右クリックし、[削除]をクリック。
 - [USB(Universal Serial Bus)コントローラ] に[USB 複合デバイス]
 - [サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラ] に[USB オーディオデバイス]
 - [その他のデバイス] に[USB Device]
- 6 [デバイス削除の確認] 画面が表示されたら、[OK] ボタンをクリックして削除する。
- 7 本機の電源を切って、USBケーブルを外したあと、パソコンを再起動する。
- 8 付属のCD-ROMをディスクドライブに入れる。

故障かな?と思ったら(つづき)

- 9 下記の手順でUSBドライバをインストールし直す。
 - 1 [マイコンピュータ]をダブルクリック。
 - 2 [PICTUREPACKAGE(E:)] (ディスクドライブ)* を右クリック。
 - * ドライブ文字((E:)など)は、使うパソコンによって異なることがあります。
 - 3 [開く]をクリック。
 - 4 [Driver] をダブルクリック。
 - 5 [Setup.exe] をダブルクリック。
 - [USB 複合デバイス]、[USB オーディオデバイス]、[USB Device]以外を削除すると、 パソコンが正常に動作しなくなることがあります。

Windowsパソコンに画像の転送ができない。USB

- ◆次の手順で、"メモリースティック デュオ"の画像をパソコンに表示する。
 - **1** [マイコンピュータ]をダブルクリックする。
 - 2 新しく認識された[リムーバブルディスク]のアイコンをダブルクリックする。 表示されるまで時間がかかることがあります。
 - 3 画像ファイルをダブルクリックする。

本機の液晶画面に[シンプル操作に設定できません]または[シンプル操作を解除できません]と表示される。[USB]

USB接続中はシンプル操作の設定、解除はできません。USB接続を外してから行ってください。

WindowsパソコンにUSBケーブルで接続しているとき、音声が出ない。USB

- パソコン環境によっては、音声が出ないことがあるため、次の手順で設定を変更する。
 - 1 [スタート]→[プログラム] (Windows XPの場合は[すべてのプログラム])→[Picture Package]→[Handycam Tools]→[USB Streaming Tool]の順に選び、[USB Streaming Tool]を起動する。
 - 2 「音声デバイスの選択〕画面で、音の出るデバイスを選択する。
 - 3 画面の指示に従い「次へ]→「終了]をクリック。

USBストリーミング中に画像がコマ落ちする。USB

- 次の手順で設定を変更する。
 - 1 [スタート]→[プログラム] (Windows XPの場合は[すべてのプログラム])→[Picture Package]→[Handycam Tools]→[USB Streaming Tool]の順に選び[USB Streaming Tool]を起動する。
 - 2 [画質の調整] 画面でスライダーを(-)方向へ動かす。
 - 3 画面の指示に従い、[次へ]→[終了]をクリック。

Picture Packageが正しく動作しない。

● Picture Packageを終了し、Windowsパソコンを再起動する。

Picture Packageを使用中にエラーメッセージが出る。

◆本機の電源スイッチは、Picture Packageを終了させてから切り換える。

Picture Package Auto Video、Producter、CD BackupまたはVCD Makerで、CD-Rドライブの認識ができない、またはCD-Rに書き込みができない。

対応可能なドライブについては、下記のホームページをご覧ください。 http://www.ppackage.com/

ソニーパーソナルコンピューターVAIOシリーズにインストールされているソフトウェア「DVgate」を使って画像の編集をしようとすると、本機を認識しない。

- 「DVgate/DVgate Motion/DVgate Still」のバージョンが
 - DVgate Ver.2.2.00/01
 - DVgate Ver.2.1.xx
 - DVgate Ver.2.0.xx
 - DVgate Motion Ver.1.4.xx/DVgate Still Ver.1.2.xx
 - に該当する場合は、本機との接続について詳しくは、下記のホームページをご覧ください。 http://www.sony.co.jp/cam/support/

本機の液晶画面に[USBストリーミング中です メモリースティックの記録・再生はできません]が表示される。USB

●USBストリーミングが終わってから、"メモリースティック デュオ"への記録、メモリー再生の操作をする。

「ファーストステップガイド」が正しく表示されない。

- ◆次の手順で「ファーストステップガイド」(FirstStepGuide.pdf)をご覧ください。
 - 1 付属のCD-ROMをディスクドライブに入れる。
 - 2 [マイコンピュータ] をダブルクリック。
 - **3** [PICTUREPACKAGE(E:)] (ディスクドライブ)*を右クリック。
 - * ドライブ文字((E:)など)は、使うパソコンによって異なることがあります。
 - 4 [エクスプローラ]をクリック。
 - 5 [FirstStepGuide] をダブルクリック。
 - 6 [JP] をダブルクリック。
 - 7 [FirstStepGuide.pdf]をダブルクリック。

警告表示とお知らせメッセージ

自己診断表示/警告表示

液晶画面またはファインダーに、次のように表示されます。

お客様自身で対応できる場合でも、2、3回繰り返しても正常に戻らないときは、テクニカルインフォメーションセンター(裏表紙)にお問い合わせください。

C:(またはE:)□□:□□ (自己診断表示)

C:04:□□

- "インフォリチウム"以外のバッテリー が使われている。必ず"インフォリチウム"バッテリーを使う(103ページ)。
- ACアダプターのDCプラグを本機の DC IN端子にしっかりつなぐ(9ページ)。

C:21:□□

結露している。カセットを取り出して、 約1時間してからもう1度入れ直す (105ページ)。

C:22:□□

 ビデオヘッドが汚れている。別売りのクリーニングカセットできれいにする (106ページ)。

C:31: \(\backsiz \) / C:32: \(\backsiz \)

- 上記以外の症状になっている。カセットを入れ直し、もう1度操作し直す。ただし、本機が結露気味のときは、この操作をしないでください(105ページ)。
- ●電源をいったん取り外し、取り付け直してからもう1度操作し直す。
- カセットを交換する。リセットボタン (26ページ)を押してからもう1度操作 し直す。

修理が必要なため、テクニカルインフォメーションセンター(裏表紙)にご連絡いただき、Eから始まる数字すべてをお知らせください。

101-1001(ファイル関連の警告)

- ファイルが壊れている。
- 扱えないファイル(101ページ)。

△(バッテリー残量に関する警告)

- バッテリー残量が少ない。
- ◆使用状況や環境、バッテリーパックに よっては、バッテリー残量が約5~10分 でも警告表示が点滅することがある。

園(結露の警告)*

カセットを取り出し、電源を外して、カセット入れを開けたまま、約1時間放置する(105ページ)。

☼ ("メモリースティック デュオ"関連の警告)

"メモリースティック デュオ"が入っていない(18ページ)。

③ ("メモリースティック デュオ" フォーマット関連の警告)*

- "メモリースティック デュオ" が壊れている。
- "メモリースティック デュオ"が正し くフォーマットされていない (46、101ページ)。

(1) (非対応"メモリースティック デュオ"関連の警告)*

◆本機では使えない"メモリースティック デュオ"を入れた(101ページ)。

(テープ関連の警告)

遅い点滅

- テープ残量が5分を切った。
- カセットが入っていない。*
- カセットが誤消去防止状態になってい る(100ページ)。*

速い点滅

テープが終わっている。*

▲(テープを取り出す必要がある警告)*

遅い点滅

カセットが誤消去防止状態になってい る(100ページ)。

速い点減

- 結露している(105ページ)。
- 自己診断表示が表示されている (94ページ)。

om(画像消去に関する警告)*

画像が消去できないようになっている (64ページ)。

♀¬("メモリースティックデュオ"誤消 去防止に関する警告)*

● "メモリースティック デュオ" が誤消去 防止状態になっている(101ページ)。

(単ぶれ警告)

手ぶれが起こりやすくなっているので、 本機を両手でしっかりと固定して撮影 する。ただし、手ぶれマークは消えませ h.

お知らせメッセージの説明

お知らせメッセージが表示されたときは、 その指示に従ってください。

□KIが表示されているときにタッチすると、 メッセージが ● になることがあります。 ● をタッチすると、再びメッセージが表示 されます。

■ バッテリー/雷源

"インフォリチウム"バッテリーを使って ください(103ページ)

バッテリーを取りかえてください (9、103ページ)

このバッテリーは古くなりました 取り かえてください(103ページ)

▲電源を取り付けなおしてください (9ページ)

ACアダプタを交換、または挿しなおして ください(10ページ)

■ 結霧

■ ≜結露しています カセットを取り出してください (105ページ)

■結露しています 約1時間放置してください(105ページ)

^{*} 警告表示が出るときに、「操作音」が鳴ります (54ページ)。

■ カセット/テープ

応
の
カセットを入れてください
(17ページ)

▲カセットを入れなおしてください(17 ページ)

テープの損傷などがないかも確認する。

図**△**カセットの誤消去防止ツマミを確認 してください(100ページ)

テープを巻き戻すか交換する。

■ "メモリースティック デュオ"

☆ メモリースティックを入れてください (18ページ)

③ メモリースティックを入れなおしてください(18、101ページ)

 "メモリースティック デュオ"を2.3 回入れ直す。それでも表示されるときは "メモリースティック デュオ"が壊れ ている可能性があるので交換する。

読み出し専用のメモリースティックです

●書き込みができる "メモリースティック デュオ" を入れる。

321 非対応のメモリースティックです

本機では使えない"メモリースティック デュオ"が入っている(101ページ)。

③このメモリースティックはフォーマットが違います

 "メモリースティック デュオ"の フォーマットを確認し、必要ならば フォーマットする(46、101ページ)。

このメモリースティックは空き容量がたりません これ以上は記録できません

◆不要な画像を消す(63ページ)。

□ ο¬メモリースティックの誤消去防止 ツマミを確認してください(101ページ)

再生できません メモリースティックを 入れなおしてください(18ページ)

記録できません メモリースティックを 入れなおしてください(18ページ)

ファイルがありません

◆ "メモリースティック デュオ" になに も記録されていない、または認識できる 画像がない。

USBストリーミング中です メモリース ティックの記録・再生はできません

◆USBストリーミング中に記録または再生しようとしている。

メモリースティックのフォルダがいっぱ いです

- ●作成できるフォルダは、999MSDCFまでです。本機でフォルダ消去はできません。
- フォーマットするか(46ページ)、パソ コンで不要なフォルダを消去する。

メモリースティックに静止画記録できない状態です(81ページ)

メモリースティックに動画記録できない 状態です(81ページ)

■ PictBridge対応プリンター

接続先を確認してください

プリンターの電源を入れなおし、USB ケーブルをいったん抜いてからもう 1 度つなぐ。

PictBridge対応プリンターと接続してく ださい

プリンターの電源を入れなおし、USB ケーブルをいったん抜いてからもう 1 度つなぐ。

異常が確認されました 中止してくださ IJ

プリンターを確認する。

プリントできません プリンターを確認 してください

プリンターの電源を入れなおし、USB ケーブルをいったん抜いてからもう 1 度つなぐ。

■ その他

コピープロテクトされています 記録で **きません**(100ページ)

DV入力のアフレコはできません "i.LINK"ケーブルを抜いてください (61ページ)

SP以外の録画モードで記録されている部 分です アフレコできません(61ページ)

12bit以外の音声モードで記録されている 部分です アフレコできません (61ページ)

無記録部分です アフレコできません (61ページ)

アフレコできません(61ページ)

● 他機で4CHマイク記録をした部分には アフレコできません。

グカセットを使ってください (106ページ)

❷歳ヘッドが汚れているか、正常に録画 できていません。クリーニングカセットの で使用をおすすめします(106ページ)

シンプル操作に設定できません (20、77ページ)

シンプル操作を解除できません (20,77ページ)

シンプル操作中は無効です(21ページ)

シンプル操作中 撮る - テープモードで はUSBは無効です。

●電源スイッチが「撮るーテープ」で、 [USBカメラ]の[パソコン接続スト リーム]を選び、シンプル操作に設定し たときは、USB接続を行うことはでき ません。

HDV記録テープです 再生できません

HDV形式は本機では再生できません。 画像を撮影した機器で再生してくださ W.

HDV記録テープです アフレコできませ

本機ではHDV形式で記録された部分に アフレコすることはできません(61 ページ)。

警告表示とお知らせメッセージ(つづき)

片方のAVケーブルを抜いてください


- AV接続ケーブルが本機とハンディカム ステーションに同時につながっています。どちらか一方からAV接続ケーブル を抜いてください。
- AV接続ケーブルが本機のみに差し込まれているときに、本機がハンディカムステーションに正しく取り付けられていないので、ハンディカムステーションを正しく取り付ける。

海外で使う

電源について

本機は、海外でも使えます。 付属のACアダプターは、全世界の電源 (AC100V~240V、50/60Hz)で使えま す。また、バッテリーも充電できます。ただ し、電源コンセントの形状の異なる国や地 域では、電源コンセントにあった変換プラ グアダプターをあらかじめ旅行代理店で おたずねの上、ご用意ください。 電子式変圧器(トラベルコンバーター)は 使わないでください。故障の原因となるこ とがあります。

海外のコンセントの種類



カラーテレビ方式について

テレビで再生画像を見るには、日本と同じカラーテレビ方式(NTSC、下記参照)で、映像/音声入力端子付きのテレビ(またはモニター)と接続ケーブルが必要です。

テレビ方式がNTSCの国、地域(五十音順)

アメリカ合衆国、エクアドル、エルサルバドル、ガイアナ、カナダ、キューバ、グアテマラ、グアム、コスタリカ、コロンビア、サモア、スリナム、セントルシア、大韓民国、台湾、チリ、ドミニカ、トリニダード・ハゴ、ニカラグア、日本、ハイチ、パナマ、バミューダ、バルバドス、フィリピン、ブエルトリコ、ベネズエラ、ペルー、ボリビア、ホンジュラス、ミクロネシア、ミャンマー、メキシコ など

時差補正機能ついて

海外で使うとき、♡● 時間設定メニューの [時差補正]を選ぶと、時差を設定するだけ で時刻を現地時間に合わせられます(55ページ)。

ビデオカセットについて

本機はDV方式のビデオカメラレコーダー です。本機は、ミニDVカセットのみ使えま

Mini DY マーク付きカセットを使ってくださ W.

本機は、カヤットメモリー非対応です。

無記録部分を作らないために

次のときは、撮影の前にエンドサーチ(31 ページ)を行って撮影終了位置に戻しま

- テープを再生したとき
- エディットサーチを使った場合

著作権保護信号について

■ 再生するとき

本機で再生されるカセットに著作権保護 のための信号が記録されている場合には、 他機をつないで本機の画像を記録すると き、記録が制限されることがあります。

■ 記録するとき

著作権保護のための信号が記録されてい る映像音声は本機で記録することはでき ません。このような映像音声を記録しよう とすると、液晶画面またはファインダーに 「コピープロテクトされています 記録で きません〕が表示されます。なお、ビデオカ メラで撮影した画像には、著作権保護のた めの信号は記録されません。


取り扱い上のご注意

■ 長い間使わないときは

本機からカセットを取り出して保管して ください。

■ 間違って消さないために


カセットの背にある誤消去防止ツマミを SAVEの矢印のほうへずらします。



REC:録画できる。 SAVE:録画できない。 (誤消去防止状態)

■ ラベルは指定の位置に

カセットにラベルは、指定の位置に正しく 貼ってください。指定以外の位置に貼ると 故障の原因になります。




継ぎ目近くには貼ら ない

カセットの使用後は

必ずテープを巻き戻してください(画像や 音声が乱れる原因となります)。巻き戻し たテープはケースに入れ、立てて保管して ください。

■ 金メッキ端子のお手入れ

カセットの金メッキ端子が汚れたり、ゴミ が付着したりすると、テープ残量表示など が正しく表示されないことがあります。 カセットの取り出し回数10回を目安にし て、綿棒でカヤットの金メッキ端子をク リーニングしてください。



"メモリースティック"について

"メモリースティック"("Memory Stick")は小さくて軽いのに、フロッピー ディスクより大容量のIC記録メディアで す。

本機は、標準の"メモリースティック"の約 半分の大きさの"メモリースティック デュオ"のみ使えます。ただし、すべての "メモリースティック デュオ"の動作を 保証するものではありません。

"メモリースティック" の種類	記録/再生
メモリースティック (マジックゲート非対応)	_
メモリースティック デュオ* ¹ (マジックゲート非対応)	0
マジックゲート メモリースティック	_
メモリースティック デュオ* ¹ (マジックゲート対応)	○*2*3
マジックゲート メモリースティック デュオ* ¹	○*3
メモリースティック PRO	_
メモリースティック PRO デュオ* ¹	○*2*3

- *¹標準の約半分大のサイズです。
- *²高速データ転送に対応した"メモリース ティック"です。転送速度はお使いになる機器 により異なります。
- *3 "マジックゲート" とは暗号化技術を使って著 作権を保護する技術です。本機ではマジック ゲート機能を使ったデータは記録/再生できま せんん
- 静止画の圧縮形式: 本機は、撮影した静止画 データをJPEG(Joint Photographic Experts Group)方式で圧縮/記録しています。 ファイル拡張子は「.JPG」です。

- 動画の圧縮形式:本機は、撮影した動画データ をMPEG(Moving Picture Experts Group) 方式で圧縮/記録しています。ファイル拡張子 は[.MPG]です。
- 静止画の画像のデータファイル名:
 - 本機の画面表示:101-0001
 - パソコンの画面表示: DSC00001.JPG
- 動画の画像のデータファイル名:
 - 本機の画面表示:MOV00001
- パソコンの画面表示:MOV00001.MPG
- パソコン(Windows OS/Mac OS)でフォー マット(初期化)した"メモリースティック"は、 本機での動作を保証いたしません。
- お使いの"メモリースティック"と機器の組み 合わせによっては、データの読み込み/書き込 み速度が異なります。

誤消去防止スイッチ付き"メモリース ティック デュオ"では

先の細いものでスライドさせて、「LOCK | にすると、記録されているデータを誤って 消去しないようにできます。

取り扱い上のご注意

次の場合、画像ファイルが破壊されること があります。破壊された場合、内容の補償 については、ご容赦ください。

- ●画像ファイルを読み込み中や、"メモリース ティック デュオ"にデータを書き込み中(ア クセスランプが点灯中および点滅中)に、"メモ リースティック デュオ"を取り出したり、本 機の電源を切ったりした場合
- 静電気や電気的ノイズの影響を受ける場所で 使った場合

大切なデータは、パソコンのハードディス クなどへバックアップを取っておくこと をおすすめします。

■ 取り扱いについて

次のことを守ってください。

- メモエリアに書き込むときは、あまり強い圧力 をかけないでください。
- "メモリースティック デュオ"本体およびメ モリースティック デュオ アダプターにラ ベルなどは貼らないでください。
- 持ち運びや保管の際は、"メモリースティック デュオ"に付属の収納ケースに入れてください。
- 端子部に触れたり、金属を接触させたりしない
- 強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたりしないでください。
- 分解したり、改造したりしないでください。
- 水にぬらさないでください。

でください。

- 小さいお子さまの手の届くところに置かない ようにしてください。誤って飲み込む恐れがあ ります。
- "メモリースティック デュオ"スロットには、 "メモリースティック デュオ"以外は入れないでください。故障の原因となります。

■ 使用場所について

次の場所での使用や保管は避けてください。

- 高温になった車の中や炎天下など気温の高い 場所
- 直射日光のあたる場所
- ・ 湿気の多い場所や腐食性のものがある場所

■ メモリースティック デュオ アダプ ターの使用について

"メモリースティック デュオ"をメモ リースティック デュオ アダプターに挿 入すると、標準の"メモリースティック"対 応機器でもご使用になれます。

"メモリースティック デュオ"を"メモリースティック"対応機器でお使いの場合は、必ず"メモリースティック デュオ"をメモリースティック デュオ アダプターに入れてからお使いください。

- "メモリースティック デュオ"をメモリースティック デュオ アダプターに入れるときは、正しい挿入方向をご確認の上、奥まで差し込んでください。差し込みかたが不充分だと正常に動作しない場合があります。また、逆向きで無理に入れると、メモリースティック デュオ アダプターが破損し故障の原因となります。
- メモリースティック デュオ アダプターに "メモリースティック デュオ" が装着されない状態で、"メモリースティック" 対応機器に挿入しないでください。このような使いかたをすると、機器に不具合が生じることがあります。

■ "メモリースティック PRO デュオ"についてのご注意

- ◆本機で動作確認されている"メモリースティック PRO デュオ"は2GBまでです。
- ◆本機はパラレルインターフェースを利用した 高速データ通信には対応していません。
- 使用可能な"メモリースティック"の最新情報 につきましてはホームページ上の「メモリース ティック対応表」をご確認ください(裏表紙)。

画像の互換性について

- 本機は(社)電子情報技術産業協会にて制定された統一規格"Design rule for Camera Filesystem"に対応しています。
- 統一規格に対応していない機器(DCR-TRV900、DSC-D700/D770)で記録された静 止画像は本機では再生できません。
- 他機で使用した"メモリースティック デュオ"が本機で使えないときは、46ページの手順にしたがい本機でフォーマット(初期化)をしてください。フォーマットすると"メモリースティック デュオ"に記録してあるデータはすべて消去されますので、ご注意ください。
- 次の場合、正しく画像を再生できないことがあります。
 - パソコンで加工した画像データ
 - 他機で撮影した画像データ

InfoLITHIUM(インフォリチウム)バッテリーに ついて

本機は"インフォリチウム"バッテリー(Pシリーズ)のみ使用できます。それ以外のバッテリーは使えません。"インフォリチウム"バッテリーPシリーズには ① mournum P マークがついています。

InfoLITHIUM(インフォリチウム)バッテリーとは?

"インフォリチウム"バッテリーは、本機や別売りのACアダプター/チャージャーとの間で、使用状況に関するデータを通信する機能を持っているリチウムイオンバッテリーです。

"インフォリチウム"バッテリーが、本機の使用状況に応じた消費電力を計算してバッテリー残量を分単位で表示します。

充電について

- 本機を使う前には、必ずバッテリーを充電してください。
- 周囲の温度が10~30℃の範囲で、充電ランプ が消えるまで充電することをおすすめします。 これ以外では効率の良い充電ができないこと があります。

バッテリーの上手な使いかた

- 周囲の温度が10℃未満になるとバッテリーの 性能が低下するため、使える時間が短くなります。安心してより長い時間使うために、次のことをおすすめします。
 - バッテリーをポケットなどに入れてあたた かくしておき、撮影の直前、本機に取り付け る。
 - 高容量バッテリー「NP-FP71/FP90(別売り) |を使う。
- 液晶画面の使用や再生/早送り/巻き戻しなどを 頻繁にすると、バッテリーの消耗が早くなります。

高容量バッテリー「NP-FP71/FP90(別売り)」 のご使用をおすすめします。

- 本機で撮影や再生中は、こまめに電源スイッチ を切るようにしましょう。撮影スタンバイ状態 や再生一時停止中でもバッテリーは消耗して います。
- 撮影には予定撮影時間の2~3倍の予備バッテリーを準備して、事前にためし撮りをしましょう。
- バッテリーは防水構造ではありません。ぬらさないようにご注意ください。

バッテリーの残量表示について

- バッテリーの残量表示が充分なのに電源がすぐ切れる場合は、再び満充電してください。残量が正しく表示されます。ただし、長時間高温で使ったり、満充電で放置した場合や、使用回数が多いバッテリーは正しい表示に戻らない場合があります。撮影時間の目安として使ってください。
- バッテリー残量時間が約5~10分でも、ご使用 状況や周囲の温度環境によってはバッテリー 残量が残り少なくなったことを警告する ペマークが点滅することがあります。

バッテリーの保管方法について

- バッテリーを長期間使用しない場合でも、機能を維持するために1年に1回程度満充電にして本機で使い切ってください。本機からバッテリーを取り外して、湿度の低い涼しい場所で保管してください。
- 本機でバッテリーを使い切るには、
 基本 設定メニューで[自動電源オフ]を[なし]に設 定し、電源が切れるまで撮影スタンバイにして ください(54ページ)。

バッテリーの寿命について

- バッテリーには寿命があります。使用回数を重ねたり、時間が経過するにつれバッテリーの容量は少しずつ低下します。使用できる時間が大幅に短くなった場合は、寿命と思われますので新しいものをご購入ください。
- 寿命は、保管方法、使用状況や環境、バッテリー パックごとに異なります。

i.LINK(アイリンク)について

本機のDV端子はi.LINKに準拠したDV端子です。ここでは、i.LINKの規格や特長について説明します。

i.LINKとは?

i.LINKはi.LINK端子を持つ機器間で、デジタル映像やデジタル音声などのデータを双方向でやりとりしたり、他機をコントロールしたりするためのデジタルシリアルインターフェースです。

i.LINK対応機器は、i.LINKケーブル1本で接続できます。多彩なデジタルAV機器を接続して、操作やデータのやりとりができることが考えられています。複数のi.LINK対応機器を接続した場合、直接つないだ機器だけでなく、他の機器を介してつながれている機器に対しても、操作やデータのやりとりができます。ただし、接続する機器の特性や仕様によっては、操作のしかたが異なったり、接続しても操作やデータのやりとりができない場合があります。

- i.LINKケーブルで本機と接続できる機器は通常1台だけです。複数接続できるDV対応機器と接続するときは、接続する機器の取扱説明書をご覧ください。
- i.LINK(アイリンク)はIEEE1394の親しみやすい呼称としてソニーが提案し、国内外多数の企業からご賛同いただいている商標です。
- IEEE1394は電子技術者協会によって標準化 された国際標準規格です。

i.LINKの転送速度について

i.LINKの最大データ転送速度は機器によって違い、次の3種類があります。

\$100(最大転送速度 約100Mbps*) \$200(最大転送速度 約200Mbps) \$400(最大転送速度 約400Mbps)

転送速度は各機器の取扱説明書の「主な仕様」欄に記載され、また、機器によっては i.LINK端子周辺に表記されています。 最大データ転送速度が異なる機器と接続 した場合、転送速度が表記と異なることが あります。

* Mbps とは?

「Mega bits per second」の略で「メガビーピー エス」と読みます。1秒間に通信できるデータの 容量を示しています。100Mbpsならば100メガ ビットのデータを送ることができます。

本機でのi.LINK操作は

他のDV端子付きビデオとつないでダビングする方法については57、59ページをご覧ください。

また、本機はビデオ機器以外のソニー製 i.LINK(DV端子)対応機器(パーソナルコンピューターVAIOシリーズなど)とも接続してご使用になれます。

なお、デジタルテレビ、DVD、

MICROMV、HDVなどの映像機器には、 i.LINK端子を搭載しながらも、DV機器と は対応できない仕様のものがあります。接 続の際はあらかじめDV対応の有無をご確 認ください。

接続の際のご注意および、本機に対応したアプリケーションソフトの有無などについては、接続する機器の取扱説明書をあわせてご覧ください。

必要なi.LINKケーブル

ソニー製i.LINKケーブルを使ってください。

4ピン←→4ピン(DVダビング時)

取り扱い上のご注意とお手入れ

使用や保管場所について

使用中、保管中にかかわらず、次のような 場所に置かないでください。

- 異常に高温、低温または多湿になる場所 炎天下や熱器具の近く、夏場の窓を閉め切った 自動車内は特に高温になり、放置すると変形し たり、故障したりすることがあります。
- 激しい振動や強力な磁気のある場所 故障の原因になります。
- 強力な電波を出す場所や放射線のある場所 正しく撮影できないことがあります。
- TV、ラジオやチューナーの近く 雑音が入ることがあります。
- 砂地、砂浜などの砂ぼごりの多い場所 砂がかかると故障の原因になるほか、修理でき なくなることもあります。
- 液晶画面やファインダー、レンズが太陽に向い たままとなる場所(窓際や室外など) 液晶画面やファインダー内部を傷めます。

■ 長時間使用しないときは

- 3分間ほど再生するなどして、ときどき電源を 入れてください。
- バッテリーは使い切ってから、保管してくださ W.

結露について

結露とは、本機を寒い場所から急に暖かい 場所へ持ち込んだときなどに、本機の心臓 部であるヘッドやテープ、レンズに水滴が 付くことです。テープがヘッドに貼り付い て、ヘッドやテープを傷めたり、故障の原 因になります。結露が起こると、「●▲結露 しています カセットを取り出してくださ い]または「回結露しています約1時間放置 してください]と警告表示が出ます。ただ し、レンズの結露では表示は出ません。

■ 結露が記きたときは

カセットは直ちに取り出してください。警 告表示が出ている間は、FOPEN/EJECT つまみ以外は働きません。

電源を切ってカセットカバーを開けたま ま、結露がなくなるまで(約1時間)放置し てください。電源を入れてもお知らせメッ ヤージが出ず、カセットを入れてビデオ操 作ボタンを押しても働や▲が点滅しなけ れば使えます。

結露気味のときは、本機が結露を検出でき ないことがあります。このようなときは、 カセットカバーを開けてから約10秒間 カセットが出てこないことがありますが、 故障ではありません。

カセットが出てくるまでカセットカバー を閉めないでください。

■ 結露が起こりやすいのは

次のように、温度差のある場所へ移動した り、湿度の高い場所で使うときです。

- スキー場のゲレンデから暖房の効いた場所へ 持ち込んだとき
- ◆ 冷房の効いた部屋や車内から暑い屋外へ持ち 出したとき
- スコールや夏の夕立のあと
- 温泉など高温多湿の場所

■ 結露を起こりにくくするために

本機を温度差の激しい場所へ持ち込むと きは、ビニール袋に空気が入らないように 入れて密封します。約1時間放置し、移動先 の温度になじんでから取り出します。

ビデオヘッドについて

- ビデオヘッドが汚れると、正常に録画できなかったり、ノイズの多い再生画像になったり、 音声が途切れたりします。
- ◆次のような症状になったときは、別売りの乾式 クリーニングカセットDVM-12CLDを10秒間 使ってヘッドをきれいにしておきましょう。
 - 再生画面に次のような四角いノイズが出る、 または青1色の画面になる。







- 再生画面の一部が動かない。
- 再生画像が出ない、または音声が途切れる。
- 再生中に[**◇ 応**ヘッドが汚れているか、正常に録画できていません。クリーニングカセットのご使用をおすすめします]が表示される。
- ビデオヘッドは長時間使うと摩耗します。 クリーニングカセットを使っても鮮明な画像 に戻らないときは、ヘッドの摩耗が考えられます。このときは、ヘッドの交換が必要です。テクニカルインフォメーションセンターにお問い合わせください。

液晶画面について

- 液晶画面を強く押さないでください。画面にムラが出たり、液晶画面の故障の原因になります。
- 寒い場所でご使用になると、画像が尾を引いて 見えることがありますが、異常ではありませ ん。
- ◆使用中に液晶画面のまわりが熱くなりますが、 故障ではありません。

■ お手入れ


液晶画面に指紋やゴミが付いて汚れたときは、柔らかい布などで拭いてください。 別売りの液晶クリーニングキットを使う ときは、クリーニングリキッドを直接液晶 画面にかけず、必ずクリーニングペーパー に染み込ませて使ってください。

■ 画面調節(キャリブレーション)について

タッチパネルのボタンを押したとき、反応 するボタンの位置にずれが生じることが あります。

このような症状になったときは、次の操作を行ってください。本機またはハンディカムステーションとコンセントを、付属のACアダプターでつないで電源を取ってください。

- ① 電源スイッチを「見る / 編集」にする。
- ② 本機またはハンディカムステーションからACアダプター以外のケーブル類を外し、カセットと"メモリースティックデュオ"を取り出す。
- ③ P.Xニュー]→ 基本設定 →[キャリブレーション]→ OK をタッチ。
 - ●画面が4:3のときは、ワイド(16:9)に切り 換わります。



(4) "メモリースティック デュオ"の角のような先の細いものを使って、画面に表示される×マークを押す。※マークの位置は変わります。

解除するには手順④で[中止]をタッチ。 正しい位置を押さなかった場合、やり直し になります。

液晶画面を外側に向けたときは、キャリブレーションできません。

本機表面のお手入れについて

汚れのひどいときは、水やぬるま湯を少し含ませた柔らかい布で軽く拭いたあと、からぶきします。

- 本機の表面が変質したり塗装がはげたりする ことがあるので、次のことは避けてください。
 - シンナー、ベンジン、アルコール、化学ぞうきん、虫除け、殺虫剤、日焼け止めのような化学薬品類。
 - 上記が手に付いたまま本機を扱う。
 - ゴムやビニール製品との長時間接触。

レンズのお手入れと保管について

- レンズ面に指紋などが付いたときや、高温多湿の場所や海岸など塩の影響を受ける環境で使ったときは、必ず柔らかい布などでレンズの表面をきれいに拭いてください。
- 風通しの良いゴミやほこりの少ない場所に保管してください。
- カビの発生を防ぐために、上記のお手入れは定期的に行ってください。また本機を良好な状態で長期にわたって使っていただくためにも、月に1回程度、本機の電源を入れて操作することをおすすめします。

内蔵の充電式電池について

本機は日時や各種の設定を電源の入/切と関係なく保持するために、充電式電池を内蔵しています。充電式電池は本機が付属のACアダプター、ハンディカムステーションを使ってコンセントにつながっているか、バッテリーを取り付けている限り常に充電されています。ACアダプターで電源につながない、またはバッテリーを取り付けないままで3か月近くまったく使わないと完全に放電してしまいます。充電してから使ってください。

ただし、充電式電池が充電されていない場合でも、日時を記録しないのであれば本機を使えます。

■ 充電方法

本機を付属のACアダプター、ハンディカムステーションを使ってコンセントにつなぐか、充電されたバッテリーを取り付け、電源スイッチを「切(充電)」にして24時間以上放置する。

リモコンの電池を交換するには

- ① タブを内側に押し込みながら、溝に爪をかけて電池ケースを引出す。
- ② +面を上にして新しい電池を入れる。
- ③ 電池ケースを「カチッ」というまで差し込む。



 リモコンには、ボタン型リチウム電池 (CR2025)が内蔵されています。CR2025以外 の電池を使用しないでください。

"メモリースティック デュオ"を廃棄/ 譲渡するときのご注意

本機やパソコンの機能による「フォーマット」や「削除」では、"メモリースティックデュオ"内のデータは完全には消去されないことがあります。廃棄/譲渡の際は、"メモリースティック デュオ"本体を物理的に破壊するか、市販のパソコンによるデータ消去専用ソフトなどを使って"メモリースティックデュオ"内のデータを完全に消去することをおすすめします。

主な仕様

システム

録画方式 回転2ヘッドヘリカルスキャン

静止画記録方 Exif Ver.2.2*1

式.

録音方式 回転2ヘッド

12ビット32kHz (ステレオ1、ステレオ2) 16ビット48kHz(ステレオ)

映像信号 NTSCカラー、EIA標準方式

使用可能力 Mini DY マークのついたミニDVカ

セットセット

テープ速度 SP:約18.81mm/秒

LP:約12.56mm/秒

録画/再生時 SP:60分(DVM60使用時) 間 LP:90分(DVM60使用時)

早送り、 バッテリー使用時:

巻き戻し時間 約2分40秒(DVM60使用時)

ACアダプター使用時: 約1分45秒(DVM60使用時)

ファインダー 電子ファインダー:カラー

撮像素子 3.27mm(1/5.5型)CCD固体撮

像素子

総画素数:約107万画素 静止画時有効画素数:約100万画

野工四时有别回系数·利100万厘素

動画時有効画素数:約69万画素

ズームレンズ カール ツァイス バリオ テッ

サー

12倍(光学)、800倍(デジタル) f=3.0~36mm

35mmカメラ換算では

「撮る-テープ」時: 46~628.5mm(16:9モード)*² (4:3モードでは48~576mm)

「撮る-メモリー」時: 40~480mm(4:3モード)

(16:9モードでは43.6~ 523.2mm)

F1.8~2.5 フィルター径25mm

[屋内](3200K)、 [屋外](5800K)

最低被写体照 15 lx(ルクス)(F1.8)

度 0 lx(ルクス)(NightShot plus

時)

*1(社)電子情報技術産業協会(JEITA)にて制定 された、撮影情報などの付帯情報を追加する ことができる静止画用のファイルフォーマッ ト。

*2広角画素読み出しによる実動作値

出力端子

A/V OUT端 10ピン特殊コネクター

映像: 1 Vp-p、75 Ω不平衡

Y出力 1Vp-p、75Ω不平衡 C出力 0.286Vp-p、75Ω不平

衡

音声:327mV(47 kΩ負荷時)、出 カインピーダン ス2.2 kΩ以下

液晶画面

画面サイズ 6.9cm(2.7型、アスペクト比

16:9)

総ドット数 123 200ドット

横560×縦220

電源部、その他

電源電圧 バッテリー端子入力7.2V

DC端子入力8.4V

消費電力 2.4W(ファインダー使用時、明る

さ標準)

2.7W(液晶画面使用時、明るさ標

準)

動作温度 0℃~+40℃

保存温度 -20°~+60° 外形寸法 65×79×113mm

(最大突起部を除く)(幅×高さ×

奥行き)

本体質量 約380g(本体のみ)

撮影時総質量 約445g(バッテリーNP-FP50、

テープ(DVM60)含む。)

付属品 8ページをご覧ください。

保証書とアフターサー ビス

ハンディカムステーション 入出力端子 DCRA-C151

A/V OUT端 10ピン特殊コネクター

子 映像:1 Vp-p、75Ω不平衡 Y出力 1 Vp-p、75Ω不平衡

C出力 0.286Vp-p、75Ω不平 衛

音声:327 mV(47 kΩ負荷時)、出 カインピーダンス2.2 kΩ以下

USB端子 mini-B

DV端子 i.LINK(IEEE1394 4ピンコネク

ターS100)

ACアダプター AC-L25A/L25B

電源 AC100~240V、50/60Hz

消費電力 18W 定格出力 DC8.4V * 動作温度 0℃~+40℃ 保存温度 −20℃~+60℃

外形寸法 約56×31×100mm(最大突起

部をのぞく)(幅×高さ×奥行き)

質量 約190g(本体のみ)

* その他の仕様については AC アダプターのラ ベルをご覧ください。

リチャージャブルバッテリーパック NP-FP50

最大電圧 DC8.4V 公称電圧 DC7.2V

容量 4.9Wh(680mAh)

最大外形寸法 約31.8×18.5×45.0mm

(幅×高さ×奥行き)

質量 約45g 使用温度 0℃~+40℃ 使用電池 Li-ion

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変 更することがありますが、ご了承ください。

保証書

この製品には保証書が添付されています ので、お買い上げの際お買い上げ店でお受 け取りください。所定事項の記入と記載内 容をお確かめの上、大切に保管してくださ い。

このデジタルビデオカメラレコーダーは 国内仕様です。海外で万一、事故、不具合が 生じた場合の現地でのアフターサービス とその費用については、ご容赦ください。

アフターサービス

■ 調子が悪いときはまずチェックを

「故障かな?と思ったら」の項を参考にして故障かどうかお調べください。

■ それでも具合の悪いときは

テクニカルインフォメーションセンター (裏表紙)にお問い合わせください。

■ 保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させて いただきます。詳しくは保証書をご覧くだ さい。

■ 保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご 要望により有料修理させていただきます。

■ 部品の保有期間について

当社はデジタルビデオカメラレコーダーの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を製造打ち切り後8年間保有しています。この部品保有期間が経過したあとも、故障箇所によっては修理可能な場合がありますので、テクニカルインフォメーションセンターにお問い合わせください。

■ 部品の交換について

この製品は、修理の際に交換した部品を再生、再利用する場合があります。その際、交換した部品は回収させていただきます。





下記の注意事項を守らないと、火災、大けがや 死亡にいたる危害が発生することがあります。

分解や改造をしない

火災や感電の原因となります。内部点検や修理はテクニカルインフォメーションセンター にご依頼ください。



内部に水や異物(金属類や燃えやすい物など)を入れない

火災、感電の原因となります。万一、水や異物が入ったときは、すぐに電源を切り、電池を取 りはずしてください。ACアダプターや充電器などもコンセントから抜いて、テクニカルイ ンフォメーションセンターにご相談ください。



運転中に使用しない

自動車、オートバイなどの運転をしながら、撮影、再生をしたり、液晶画面を見ることは絶 対おやめください。交通事故の原因となります。



撮影時は周囲の状況に注意をはらう

周囲の状況を把握しないまま、撮影を行わないでください。事故やけがなどの原因となり ます。



指定以外の電池、ACアダプター、充電器を使わない

火災やけがの原因となることがあります。



機器本体や付属品、記録メディアは、乳幼児の手の届く場所に置かない

電池などの付属品や"メモリースティック"などを飲み込む恐れがあります。乳幼児の手の 届かない場所に置き、お子様がさわらぬようご注意ください。万一飲み込んだ場合は、直ち に医師に相談してください。



雷池やショルダーベルト、ストラップを正しく取り付ける

正しく取り付けないと、落下によりけがの原因となることがあります。 また、ベルトやストラップに傷がないか使用前に確認してください。



電源コードを傷つけない

熱器具に近づけたり、加熱したり、加工したりすると火災や感電の原因となります。また、電源 コードを抜くときは、コードに損傷を与えないように必ずプラグを持って抜いてください。









下記の注意事項を守らないと、けがや財産に損 書を与えることがあります。

湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所では使わない

火災や感電の原因になることがあります。



ぬれた手で使用しない

感電の原因になることがあります。



不安定な場所に置かない

ぐらついた台の上や傾いた所に置いたり、不安定な状態で三脚を設置すると、製品が落ち たり倒れたりして、けがの原因となることがあります。



コード類は正しく配置する

電源コードやパソコン接続ケーブル、AV接続ケーブルなどは、足に引っ掛けると製品の落 下や転倒などによりけがの原因となることがあるため、充分注意して接続・配置してくだ さい。



通電中のACアダプター、充電器、充電中のバッテリーや製品に長時間 ふれない



長時間皮膚が触れたままになっていると、低温やけどの原因となることがあります。

使用中は機器を布で覆ったりしない

熱がこもってケースが変形したり、火災、感電の原因となることがあります。



長期間使用しないときは、電源をはずす

長期間使用しないときは、電源プラグをコンセントからはずしたり、電池を本体からはず して保管してください。火災の原因となることがあります。



スラグをコン セントから抜く

レンズや液晶画面に衝撃を与えない

レンズや液晶画面はガラス製のため、強い衝撃を与えると割れて、けがの原因となること があります。



電池や付属品、記録メディア、アクセサリーなどを取りはずすときは、手をそえ る



電池や "メモリースティック" などが飛び出すことがあり、けがの原因となることがありま す。

<u>↑ 危険</u> 電池についての 安全上のご注意とお願い

漏液、発熱、発火、破裂、誤飲による大けがや **やけど、火災**などを避けるため、下記の注意事項 をよくお読みください。

<u></u> 危険

・バッテリーパックは指定された充電器以外で充電しない。

- ●電池を分解しない、火の中へ入れない、電子レンジやオーブンで加熱しない。
- 電池を火のそばや炎天下、高温になった車の中などに 放置しない。このような場所で充電しない。
- ●電池をコインやヘアーピンなどの金属類と一緒に携帯、保管しない。
- ●電池を水・海水・牛乳・清凉飲料水・石鹸水などの液体で 濡らさない。濡れた電池を充電したり、使用したりしない。





●電池をハンマーなどでたたいたり、踏みつけたり、落下 させたりするなどの衝撃や力を与えない。



ボタン電池は充電しないでください。



●電池を使い切ったときや、長時間使用しない場合は機器から取りはずしておく。



指示

リチウムイオン電池はリサイクルできます。不要になったこれらの電池は、金属部分にセロハンテープなどの絶縁テープを貼って充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

お願い

8

LI-lon リチウムイオン電池

充電式電池の収集・リサイクルおよびリサイクル協力店については

有限責任中間法人JBRCホームページ

http://www.jbrc.net/hp/contents/index.html を参照してください。

索引

プ打	
アイコン	画面表示へ
アイリンク	.i.LINK^
明るさ調節	
フレキシブルスポ	
アクセスランプ	18
頭出し	
圧縮形式	
アフターサービス	
アフレコ	
アフレコ操作	
印刷	
インストール	
インターバル静止画	
インターフェースコ	ネクタ
インデックス表示	
インデックス表示	
インテックス表示小インフォリチウムバ	
1 J J T J T J A N	103
液晶画面	
パネル明るさ	
パネル色のこさ	
パネルバックラ	
ル	
液晶画面バックライ	h
エディットサーチ	
エンドサーチ	
エントリーナ	
エンドサーチ/エディチ/ レックレビュー	ットリー 画面切り換
えボタン	28
エンドサーチ操作	51
オートシャッター	
オーバーラップ	
オールドムービー	48
屋外	41
屋内	
お知らせメッセージ	95
お手入れ	
おまかせ「Click to [DVD
D	
主な仕様	
音声ミックス	52, 62

音声モード	52
音量	23
音量調節	23
力行	
海外で使う	99
画質	44
カセット17, 1	
入れる/取り出す	
誤消去防止ツマミ 1	
カセット入れ	17
カセットカバー	
カセットラベルラベル	<u> </u>
画像サイズ 44,	
静止画	44
動画	45
画像消去	
画像消去ボタン	29
カメラ明るさ41,	
カメラ設定メニュー	40
カメラデータ	53
画面調節1	06
画面表示	28
画面表示出力	
画面表示/バッテリーインフ ボタン14,	26
基本設定メニュー	52
逆方向再生	51
逆光補正24,	
キャリブレーション1	06
記録フォルダ選択	46
グリップベルト	
警告表示	94
結露1	05
広角	24
高速アクセス	23
誤消去防止スイッチ 1	
誤消去防止ツマミ1	
コマ送り	51
コンセント	
コンピュータパソコン	<u> </u>

サ行

再生	23
逆方向再生	51
コマ送り	51
スロー再生	51
倍速再生	51
再生可能時間	12
再生ズーム	25
再生フォルダ選択	46
撮影	22
撮影可能時間 11	, 45
撮影可能枚数	44
三脚	25
サンセット&ムーン	40
残量	
テープ	28
バッテリー	26
"メモリースティック デュオ"	
残量表示	
時間設定メニュー	
自己診断表示	
時差補正	
自動電源オフ	
自分撮り	
充電時間	
充電ランプ	
主音声	
準備	
パソコン	70
消去	
画像	
全消去	
商標	
初期化フォーマッ	
ショルダーベルト	
シンプル操作20	
シンプルボタン	
ズーム	
ズームレバー	24
スクイーズ	
スタンダード	44

索引(つづき)

スチル48	テープカウンター28	パソコン接続メモリース
スピーカー26	テープ再生切り換えボタン	ティック50
スポーツレッスン40	29	バックライト
スポット測光	テープ残量28	液晶画面バックライトへ
フレキシブルスポット測光へ	デジタルエフェクト 48, 87	バッテリー9
スポットフォーカス42, 86	デジタルズーム43,83	バッテリーインフォ26
スポットライト40	手ぶれ補正43,83	バッテリー残量26, 28
スムーズインターバル録画	デモモード50	花火40
49	テレビ34	パネル明るさ52
スライドショー48	テレビ方式99	パネル色のこさ52
スロー再生51	テレマクロ42,86	パネル液晶画面へ
スローシャッター48	電源コード8,9	パネルバックライトレベル
静止画	電源スイッチ13	52
圧縮形式101	動画	パネル・VF設定52
画質44		ハンディカムステーション
画像サイズ44	圧縮形式101	10, 66
静止画設定44	録画モード52	ビーチ&スキー40
絶縁シート32	ドットフェーダー47	ピクセラユーザーサポートセ
接続	トレイル48	ンター74
テレビに34	ナ行	ピクチャーアプリメニュー 47
パソコンに67	·	ピクチャーエフェクト 49
バブコンに	内蔵充電式電池107	ピクチャーサーチ23
ニノオ/DVD(成品などに 57	内蔵ステレオマイク 26	ピクチャーパッケージ
セピア49	二重音声バイリンガルへ	Picture Package
セルフタイマー43	日時/カメラデータ表示 16, 28, 53	ピクトブリッジ
ゼロセットメモリー32		PictBridge
ゼロセットメモリーボタン	日時データ表示 16, 53	日付サーチ33
32	ネガアート49	日付時刻合わせ16
全消去46	ノーマル44	日付時刻データ28, 53
操作音54		ビデオカセットカセットへ
ソフトウェア70	八行	ビデオ操作ボタン29, 32
ソフトポートレート40	パーソナルメニュー36, 55	ビデオヘッド106
ソラリ49	項目削除56	ビデオCD作成 50, 51, 67
7 9 9	項目追加55	表示ガイド15
夕行	表示位置変更56	比率19
タイムコード28	リセット56	ピント合わせフォーカスへ
	パーソナルメニューボタン	ファーストステップガイド
対面撮影25	28	67, 73
タッチパネル 15	倍速再生51	ファイルナンバー46
ダビング57	バイリンガル52	ファイン44
端子66	パステル49	ファインダー14
著作権74	パソコン67, 70	明るさ53
追加録音61	環境68	視度調整つまみ14
つなぎ撮りエンドサーチへ	パソコン接続ストリーム	風景40
テープ カセットへ	50 53	

ボタン電池107 ホワイトバランス41, 86	フェーダー
	前の画像/次の画像ボタン 29 マッキントッシュ Macintoshへ
29 マッキントッシュ Macintoshへ	ムービー設定45
前の画像/次の画像ボタン 	メニュー36
前の画像/次の画像ボタン 	一覧40 カメラ設定40
前の画像/次の画像ボタン 	基本設定52 時間設定55
前の画像/次の画像ボタン 	使いかた36
前の画像/次の画像ボタン	パーソナルメニュー 36,55

.....パーソナルメニューへ

索引(つづき)

PAL	85
PictBridge	64
PictBridgeプリント	50.04
Tiotbridge > > 1	
Picture Package	67
RESET(リセット)ボ	タン
	20
S映像ケーブル	34, 57
SP	52
SUPER NSPLUS (S	uper
NightShot plus)	. 42, 87
S1/S2映像端子	
TVタイプ	35
USBカメラ	53
USB機能選択	
USB端子	66
VFバックライト	53
VFワイド表示タイプ	
Windows 67,	68, 70
数字	
12BIT	
16BIT	52

商標について

- "Memory Stick"、"メモリースティック"、
 "ション・"、"メモリースティック デュオ"、
 "MEMORY STICK Duo"、"メモリースティック
 PRO デュオ"、"МЕМОRY STICK PRO Duo"、
 "マジックゲート"、"MAGICGATE"、
 - "MagicGate Memory Stick"、"マジックゲート メモリースティック"、"MagicGate Memory Stick Duo"、"マジックゲート メモリースティック デュオ"はソニー株式会社の商標です。
- InfoLITHIUM(インフォリチウム)はソニー株 式会社の商標です。
- i.LINK、はソニー株式会社の商標です。
- Picture Packageはソニー株式会社の商標です。
- Mini Dy Digital Video Cassette は商標です。
- Handycam.

H人いコラッと人 はソニー株式会社の登録商標です。

- Microsoft、Windows、Windows Medialt Microsoft Corporationの米国およびその他 の国における登録商標または商標です。
- Windows Media Playerは、Microsoft Corporationの商標です。
- iMac、iBook、eMac、Macintosh、Mac OS、 PowerBook、Power MacはApple Computer, Inc.の米国およびその他の国にお ける登録商標です。
- QuickTimeおよびQuickTimeロゴは AppleComputer, Inc.の商標です。
- Adobe, Adobe logo, Adobe Acrobatla、 Adobe System Incorporatedの米国および その他の国における登録商標または商標です。
- Roxioは、Roxio、Inc.の登録商標です。
- Toastは、Roxio, Inc.の商標です。
- MacromediaおよびMacromedia Flash PlayerはMacromedia, Inc.の米国およびそ の他の国における登録商標または商標です。
- PentiumはIntel Corporationの登録商標また は商標です。

その他の各社名および各商品名は各社の登録商標または商標です。なお、本文中ではTM、®マークは明記していません。

■ 製品についてのサポートのご案内

ホームページで調べる



ハンディカムの最新サポート情報 (製品に関するQ&A、パソコンとの接続方法など) http://www.sony.co.jp/cam/support/

ハンディカムホームページ http://www.sony.co.jp/cam

ハンディカムの最新情報、撮影テクニック、アクセサリーなどに関する情報を掲載しています。

メモリースティック対応表

http://www.sony.co.jp/mstaiou

使用可能な"メモリースティック"を確認することができます。

付属ソフトウェア (Picture Package)のサポート情報 http://www.ppackage.com/

電話で問い合わせる(おかけ間違いにご注意ください)



テクニカルインフォメーションセンター

- (全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます)

受付時間: 月〜金曜日 午前9時〜午後8時 土、日曜日、祝日 午前9時〜午後5時 お電話の際は、本機をお手元にご用意ください。



Picture Packageに関するお問い合わせ窓口 ピクセラユーザーサポートセンター

【電話番号】06-6633-3900

受付時間: 月~日曜日 午前9時~午後5時(年末、年始、祝日を除く)

修理のお申し込み



指定宅配便での修理品のお引き取りから修理後の製品のお届けまでを一括して行います。テクニカルインフォメーションセンターへお電話いただくか、WEBサイトをご覧ください。

http://www.sony.co.jp/di-repair/

■ カスタマー登録のご案内



カスタマー登録していただくと、安心、便利な各種サポートが受けられます。 詳しくは、同梱のチラシ「カスタマー登録のご案内」もしくはご登録WEBサイトを ご覧ください。

http://www.sony.co.jp/di-regi/

登録後は登録者専用お問い合わせ窓口をご利用いただけます。 詳しくは下記のURLをご覧ください。 http://www.sony.co.jp/cam/contact/

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35 http://www.sony.co.jp/



この説明書は100%古紙再生紙とVOC(揮発性 有機化合物)ゼロ植物油型インキを使用しています。



Printed in Japan